

Philips  
CD Soundmachine com  
Reforço dinâmico de  
graves



AZ2060



## Excelente som grave

O robusto AZ2060 é simples, porém completo; e você vai apreciar a extraordinária qualidade de seus alto-falantes de 2 vias. Em qualquer hora e lugar, ouça o excelente som de seu CD favorito ou de 30 estações FM pré-sintonizadas!

### Sensação de som grave

- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Os alto-falantes Bass Reflex oferecem graves mais potentes e profundos.

### Desfrute a sintonia digital

- Sintonia digital com pré-sintonizações
- Sintonia digital com mem. programável, sintonização de rádio com um só toque

### Fácil de usar

- Reprod. aleatória/progr./repetição CD
- Entrada para fone de ouvido estéreo
- Conexão de entrada Line-in
- Prático controle remoto

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Melhor desempenho de alto-falantes:** Piezo
- **Tipos de alto-falantes:** Alto-falante Bass Reflex de 2 vias
- **Potência de saída (RMS):** 2X2W
- **Recursos de áudio:** Reforço dinâmico de graves - 2 níveis
- **Sistema de áudio:** Estéreo
- **Diâmetro do alto-falante:** 4"
- **Controle de volume:** Contr. volume c/ codificador rotativo

### Alto-falantes

- **Alto-falantes internos:** 2

### Reprodução de áudio

- **Tecnologia do toca-fitas:** Mecânica
- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reprodução de discos:** Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir reprodução, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- **Tipo de carregador:** Parte superior
- **Número de decks:** 1
- **Faixas programáveis:** 20

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Antena:** Antena AM, Antena FM

- **Sintonia digital automática**
- **Faixas do sintonizador:** FM, MW

### Conectividade

- **Aux in:** Entrada Line In
- **Fone de ouvido:** 3,5 mm

### Praticidade

- **Dígitos do visor:** 7
- **Tipo de display:** Tela de cristal líquido

### Acessórios

- **Acessórios incluídos:** Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Certificado de garantia

### Dimensões

- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 493 x 210 x 314 mm
- **Dimensões do produto (L x A x P):** 435 x 174 x 263 mm
- **Peso:** 3,3 kg
- **Peso, incluindo embalagem:** 4.4 kg

### Alimentação

- **Tipo de bateria:** LR20
- **Tensão da bateria:** 1,5 V
- **Alimentação**
- **Nº de baterias:** 6

## Principais especificações do produto

### Reforço dinâmico de graves

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.

### Caixas acústicas Bass Reflex

O sistema de alto-falantes Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer, para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.

### Sintonia digital com pré-sintonizações

#### Sintonia digital com mem. programável

A sintonia digital com memória programável é um recurso conveniente, que permite sintonizar suas estações de rádio favoritas e definir as estações pré-programadas, com o simples apertar de um botão. A Sintonia digital com memória programável elimina a tarefa de sintonização manual da estação de rádio e configuração de estações pré-programadas. Um circuito eletrônico integrado varre automaticamente as frequências de estação de rádio, marca os sinais mais fortes de rádio e atribui a programas específicos.

### Reprod. aleatória/progr./repetição CD

### Entrada para fone de ouvido estéreo

### Conexão de entrada Line-in

### Prático controle remoto



Data de emissão  
2007-11-14

Versão: 3.0

12 NC: 9073 101 01303  
EAN: 87 10895 82167 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)