

Philips
Sistema mini Hi-Fi MP3



FWM377

Copia e riproduzione istantanea della musica

per un divertimento senza interruzioni

FWM377 ti offre un CD changer da 3 dischi, 30 ore di riproduzione non-stop e la possibilità di copiare tutta la tua musica da CD, nastri e sintonizzatori su un dispositivo USB per farti godere tutta la musica che vuoi. Inoltre, le funzioni Audio Max e Dynamic Bass Boost garantiscono un audio eccellente.

Audio potente: delizia per le tue orecchie

- Potenza totale RMS 240 W
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per un aumento immediato della potenza
- Dynamic Bass Boost a 3 fasi per bassi profondi
- Per le migliori prestazioni audio
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Ascolto senza limiti della tua musica preferita

- Changer a 3 dischi per la riproduzione di musica nei formati WMA e CD-MP3
- Per copiare la musica da CD, radio e cassette su un dispositivo USB
- 30 ore di riproduzione musicale su CD-MP3
- Sintonia digitale con 40 stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Riproduttore di cassette stereo

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Changer a 3 dischi

Grazie al changer a tre dischi per la riproduzione musicale, puoi scegliere tra uno dei tre diversi CD all'interno del dispositivo. Questa utile funzione ti consente di ascoltare una grande varietà di musica senza perdere tempo a cambiare il CD.

USB Rip All

Grazie a questa funzione sofisticata, potrai ascoltare facilmente tutto il contenuto musicale sul tuo sistema Hi-Fi direttamente dal lettore MP3 portatile. È sufficiente copiare il contenuto musicale desiderato da CD, nastri, programmi radio o musica in ingresso dal tuo sistema sul dispositivo USB. Conserva i tuoi nastri preferiti e converti il contenuto in formato MP3 senza utilizzare il PC. Inoltre, potrai preimpostare la registrazione programmata del tuo programma radiofonico preferito sul sistema e registrarlo automaticamente sul tuo dispositivo USB.

30 ore di musica su CD-MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di

compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

audio MAX

La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

Dynamic Bass Boost a 3 fasi

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto con la pressione di un solo pulsante. Puoi personalizzare il livello dei bassi secondo i tuoi gusti. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Incredible Surround™

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.



Specifiche

Audio

- Potenza dell'audio totale (RMS): 240 W
- Potenza in uscita: Potenza musicale: 480 W
- Funzioni audio avanzate: audio MAX, Dynamic Bass Boost a 3 fasi, 4 modalità controllo audio digitale, Incredible Surround

Altoparlanti

- Altoparlante principale: 2 vie, Woofer da 5,25", Tweeter da 2", Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Numero di altoparlanti: 2

Riproduzione audio

- Tipo caricatore: CD Changer a 3 dischi
- Numero di dischi: 3
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità USB diretta: Elimina, Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/disco/programma, Ripetizione casuale, 40 brani programmabili
- Numero piastre: 1
- tecnologia piastra a cassette: Meccanica
- Modalità riproduzione cassette: Arresto automatico

Registrazione audio

- Supporti registrazione: Dispositivo USB, Nastro
- Modalità di registrazione USB: Registrazione istantanea, Brani programmati, Programmazione programma radio, Disco singolo, Brano singolo
- Sorgenti di registrazione USB: Aux, CD, Nastro, Sintonizzatore
- Registrazione nastri migliorata: avvio sincronizzato registrazione CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica

- Stazioni preimpostate: 40
- Bande del sintonizzatore: FM, OM
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store, Facile installazione (Plug and Play)
- RDS: News, Tipo di programma, Testo radio, Impostazione orologio RDS, Nome stazione

Connettività

- Ingresso Aux: ingresso
- Cuffia: 3,5 mm
- Microfono: Collegamento microfono
- Altri collegamenti: Antenna FM, Antenna OM
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Sveglia via USB, Radiosveglia, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: FTD
- Indicazioni: Modalità DIM
- Karaoke: Volume MIC
- Standby Eco Power: 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: Antenna FM/OM, Batterie per telecomando, Guida rapida
- Telecomando: 23 tasti con 2 batterie AA
- Libretto di garanzia: Versione globale
- Manuale dell'utente: 16 lingue

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 265 x 310 x 384 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 273 x 310 x 204 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 640 x 413 x 496 mm
- Peso incluso imballaggio: 14,9 Kg

Alimentazione

- Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W



Data di rilascio
2011-07-21

Versione: 3.0.9

12 NC: 8670 000 27282
EAN: 87 12581 31765 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com