



Philips
Universalfjärrkontroll

TV



SRU5110



Ersätter alla funktioner

Fungerar med fler än 1 000 märken

Den här universalfjärrkontrollen är perfekt för dig som vill ha praktisk tillgång till alla TV-funktioner. Den naturliga passformen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i.

Idealisk ersättare till din gamla fjärrkontroll

- Den perfekta fjärrkontrollen med alla viktiga kontrollfunktioner för TV
- Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

Fantastisk bekvämlighet

- Den ergonomiska formen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i
- Lättanvända samlade funktioner
- Batterier ingår så att du kan komma igång direkt

Snabb och enkel installation

- Enkel installation med snabb knappavkänning
- Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp
- Supporthjälp via anpassad webbplats

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bekvämlighet

- **Generell IR-databas:** TV
- **TV-funktioner:** Program, upp/ned, Volym upp/ned, tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, Snabbtexttangenter, Tidigare program, Insomning/timer, 16:9, Guide, info
- **Text-TV:** Snabbtext
- **Installationssteg:** 2
- **Nyckelkopieringsfunktion**
- **Språkstöd:** GB/IE/P/GR/RU/CZ/PL
- **Antal tangenter:** 37
- Förprogrammerad för Philips
- **Myndighetsgodkännande:** CE-märke
- Stänkskyddad

Tillbehör

- **Batteri:** Ja, 1,5 V-batteri R03/AAA

Effekt

- **Batteriets livslängd:** 12 månader
- **Antal batterier:** 2
- **Batterityp:** AAA

IR-kapacitet

- **Arbetsavstånd:** 10 m

- **Lysdioder för överföring:** 1
- **Databas för generella IR-koder**
- **Antal fabrikat i databasen:** Mer än 1000
- **Bärvägsfrekvensintervall:** 24-55 kHz
- **Sändningsvinkel:** 90 grader

Förpackningsinformation

- **I2NC:** 908210006469
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93584 5
- **Höjd:** 33 mm
- **Längd:** 304 mm
- **Bredd:** 157 mm

Yttre kartong

- **Bruttovikt:** 1,578 kg
- **Yttre kartong (L x B x H):** 30,5 x 15 x 17,2 cm
- **Nettovikt:** 0,696 kg
- **Taravikt:** 0,882 kg

Förpackningens mått

- **Förpackningens mått (B x H x D):** 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- **Bruttovikt:** 0,245 kg
- **Nettovikt:** 0,116 kg
- **Taravikt:** 0,129 kg

Produktfördelar

TV-fjärrkontroll

Du kan ersätta din trasiga eller försvunna TV-fjärrkontroll med den här lättanvända fjärrkontrollen med stora knappar för kanalbyte och volyminställning.

Snabb knappavkänning

Tack vare funktionen för snabb knappavkänning kan du snabbt och lätt åtgärda knappar som inte fungerar när du aktiverar enhetens märke på fjärrkontrollen. Allt du behöver göra är att hålla ned knappen i fem sekunder samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot enheten. När enheten väl svarar är knappen åtgärdad.

Ergonomisk design

Den mjukt rundade formen gör att fjärrkontrollen ligger skönt i handen på ett både naturligt och balanserat sätt. Och dessutom är den snygg!

Lättanvända samlade funktioner

Med samlade funktioner känner du enkelt igen de knappar du behöver för att styra en viss ljud- och bildenhet. Fjärrkontrollens överdel har dessutom delar med olika färger (svart, silver, aluminium ...) samt olika ytor på knapparna (svart, silver, matt, glansig ...) så att du snabbt kan se vilka knappar som passar ihop för att använda en viss ljud- och bildenhet.



Publiceringsdatum
2009-02-23

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35189
EAN: 87 12581 37686 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com