

Philips
Музыкальная
микросистема

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350



Мощный и яркий звук

Одержимые звуком

Слушайте любимую музыку на портативном проигрывателе с прямым портом USB и линейным входом. Микросистема Philips также поддерживает форматы MP3-CD и CD-R/RW и оснащена AC Bass Reflex для мощного и насыщенного звучания низких частот.

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Цифровое управление звуком
- Максимальная выходная мощность 130 Вт (среднеквадр.)

Бесконечное удовольствие от прослушивания

- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

Легко использовать

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

PHILIPS

Основные особенности

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Цифровой тюнер с предустановками



Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Максимальная выходная мощность 130 Вт (среднеквадр.)

Максимальная выходная мощность 130 Вт (среднеквадр.)

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов,


несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Цифровое управление звуком

С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 130 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Купольный динамик ВЧ
- Основная АС: Двухполосная, 4" НЧ-динамик

Подключения

- USB: Порт USB
- Другие подключения: Антенна FM
- Линейный стереовход 3,5 мм: Аудиовход
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Название станции, Тип программы

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее
- Таймер отключения

Мощность

- Источник питания: 110-127 В / 220-240 В, ~50-60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: На нескольких языках

Размеры

- Вес брутто: 7,4 кг
- Вес нетто: 6,2 кг
- Глубина основной АС: 210 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Глубина основного устройства: 275 миллиметра
- Высота основного устройства: 128 миллиметра
- Ширина основного устройства: 249 миллиметра
- Высота упаковки: 337 миллиметра
- Ширина упаковки: 486 миллиметра
- Глубина упаковки: 281 миллиметра
- Высота основной АС: 262 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Лоток, С приводом



Дата выпуска 2024-04-06

Версия: 2.0.5

EAN: 48 95185 60611 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com