

## Philips ระบบเสียงในรถยนต์

- สำหรับ iPhone และ iPod
- USB
- CD



CEM3000



## เพลิดเพลินกับเสียงเพลงแบบราบรื่น ไม่สะดุดอารมณ์บนท้องถนน ด้วยเครื่องเล่นเพลง iPhone/iPod

เพลิดเพลินอย่างเต็มเปี่ยมไปกับเพลงจาก iPhone/iPod, CD หรืออุปกรณ์ USB ด้วยระบบเสียงในรถยนต์จาก Philips ให้ MAX Sound ป้อนเสียงเบสอันทรงพลังให้กับหูของคุณ และให้จอ LCD ที่เปลี่ยนสีได้ส่งความเพลิดเพลินสุดดวงตาด้วยสีแบ็คไลท์ที่ปรับแต่งได้ตามใจคุณ

### เพลิดเพลินกับดนตรีระบบดิจิทัลภายในรถยนต์

- เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ
- มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากไดร์ฟ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
- ช่องเชื่อมต่อเครื่องเล่น CD และ MP3 สำหรับการเล่นเพลง

### ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในขนาดที่กะทัดรัด

- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบรื่น
- อีควอไลเซอร์พาราเมตริก 3 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ
- เสียงออกสำหรับแอมป์ไฟเออร์เสริม
- แอมป์ไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

### การออกแบบที่ผสมผสานกลมกลืนไปกับรถยนต์ของคุณ

- LCD ความคมชัดสูงที่มีระดับแสงเปลี่ยนสีได้ถึง 32,000 สี
- การล็อกตูมโพลเดอหรือเพลงสำหรับการค้นหาและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- แผงदानหน้าแบบถอดออกได้และปิดหน้าจอลเพื่อป้องกันการถูกรังการ

# PHILIPS

ระบบเสียงในรถยนต์  
สำหรับ iPhone และ iPod USB, CD

# ไฮโลด

## MAX Sound



เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแคกดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

## DBB Dynamic Bass Boost



เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่

โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่ نابระทับใจทุกเวลา

## อีคิวโอไลเซอร์พาราเมตริก 3 แบนด์

อีคิวโอไลเซอร์พาราเมตริก 3 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ

LCD เปลี่ยนสี ได้ถึง 32,000 สี



LCD ความคมชัดสูงที่มีระดับแสงเปลี่ยนสีได้ถึง 32,000 สี

## การเลือกตามโฟลเดอร์หรือเพลง



ฟังกัซันนี้ให้คุณค้นหาเพลงหรืออัลบั้มได้เร็วยิ่งขึ้น โดยการเลือกจากเพลงหรือโฟลเดอร์ต่างๆ ที่อยู่บนอุปกรณ์ USB/SDHC ดวยปุ่มโฟลเดอร์/เพลงเฉพาะ

CEM3000/00

คุณสามารถค้นหาเพลงได้เพียงสามขั้นตอนง่ายๆ เพียงกดโฟลเดอร์/เพลง หมุนปุ่มเสียง และกดเพื่อเลือก ขั้นตอนง่ายๆ นี้จะทำให้คุณค้นหาเพลงได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณมีสมาธิอยู่กับการเดินทางได้อย่างเต็มที่

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA



เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิทัลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

## แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้



แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้และปิดหน้าจอเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม



## รายละเอียดเฉพาะ

### จอแสดงผล

- ประเภท: จอ LCD ความคมชัดสูง, ที่แสดงสีได้ 32,000 สี (11 อักขระ)
- ปุ่มมีแสง: สีขาว

### การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, แฟลชไดรฟ์ USB
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, VYMA
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินทางอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, Introscan, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบิต MP3: 32-320 kbps และบิตเรตแบบผันแปร
- โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, กรอถอยหลัง/กรอเดินทางอย่างรวดเร็ว, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ค้นหาและบันทึกอัตโนมัติ
- จำนวนสถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)
- RDS: ชื่อสถานี, ข้อมูลสถานี, Radio Text, ประเภทโปรแกรม, ข่าวสาร, ข่าวและสภาพการจราจร, RDS Clock Set

### เสียง

- อิกวอไลเซอร์: 3-bands
- การตั้งค่าอิกวอไลเซอร์: คลาสสิก, Jazz, Pop, Rock,

- Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, Dynamic Bass Boost
- พลังขับเสียง (สูงสุด): 50Wx4 แชนเนล
- กำลังขับ (RMS): 24Wx4 แชนเนล (4 โอห์ม, 10% T.H.D.)

### การเชื่อมต่อ

- USB: โสสด USB 2.0
- MP3-Link: สำหรับการเล่นเพลง MP3 แบบพกพา
- เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA 2 คู่ (L/R)
- เอาต์พุตพรีแอมป์ซิวฟเฟอร์: ที่มีการควบคุม Gain

### การรักษาความปลอดภัย/ป้องกันโจรกรรม

- แผงคานหนา: แบบถอดออกได้
- ปิดหน้าจอ: เลือกได้ 10/20 วินาที

### อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียบางพร้อมแบตเตอรี่
- คู่มือผู้ใช้: Brazilian Portuguese, สเปน
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, จีนไต้หวัน, บราซิล, โปรตุเกส, สเปน

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

### ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 188 x 58 x 190 มม.
- โครงเครื่อง: 1 Din



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 3.0.4

12 NC: 8670 000 65476  
EAN: 69 23410 70349 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)