



Philips  
Univerzális távirányító

3 az 1-ben (TV/DVD/STB)



SRU5130



# Teljes funkcionalitást biztosít

Több mint 1000 márkával kompatibilis

Ez az univerzális távvezérlő tökéletes választás, ha 6 készülékből 3-at maximális funkcionalitással kíván használni, a legnagyobb kényelem mellett. A távvezérlő formája, melynek köszönhetően természetesen illeszkedik a kezébe, kényelmes vezérlést tesz lehetővé.

## Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez

- 6-ból akár 3 készülék vezérlése
- Készen áll a Philips készülékekhez

## Nagy megbízhatóság

- Az ergonomikus alak kényelmes irányítást tesz lehetővé
- Könnyen használható csoportosított funkciók
- Elemekkel ellátva az azonnali használathoz

## Gyors és könnyű beállítás

- Egyszerű beállítás gyors gombfelismeréssel
- Kérdéseivel hívja az URC szervizvonalunkat
- URC támogatás a kijelölt weboldalon

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Műszaki adatok

### Kényelem

- Univerzális IR-adatbázis: TV, DVD, VCR, KÁBEL, SAT, DVB-T
- TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, Útmutató, tudnivalók
- Fejlesztett Teletext: gyors text
- DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok
- VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView funkció, VCR plus, Menüvezérlés
- Telepítési lépések: 2
- gombfunkciók másolása
- Nyelvi támogatás: GB//E//P//GR//RU//CZ//PL
- Gombok száma: 42
- Előreprogramozva a Philips számára
- Előírt jóváhagyások: CE jel
- fröccsenésbiztos
- SAT/CBL funkciók: Csatorna fel/le, Számgombok, Kedvencek, Útmutató, tudnivalók, Menüvezérlés, Szövegfunkciók, Hangerőszabályzó fel/le, némítás

### Tartozékok

- elem: Igen, 1,5 V-os R03/AAA elem

### Infravörös képességek

- Működési távolság: 33 láb (10 m)
- Átviteli LED-ek: 1

- Általános IR-kód adatbázis
- Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1000
- Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
- Átviteli szög: 90 fok

### Feszültség

- Elem élettartama: 12 hónap
- Elemek száma: 2
- Akku típusa: AAA

### Csomagolási adatok

- 12 nc: 908210006477
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
- Magasság: 33 mm
- Hosszúság: 304 mm
- Szélesség: 157 mm

### Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 1,578 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 30,3 x 15 x 17,2 cm
- Nettó tömeg: 0,696 kg
- Önsúly: 0,882 kg

### Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- Bruttó tömeg: 0,245 kg
- Nettó tömeg: 0,116 kg
- Önsúly: 0,129 kg

## Fénypontok

### „6-ból 3” távvezérlő

A „6-ból 3” távvezérlő kényelmes vezérlést biztosít az otthoni szórakoztatórendszerhez tartozó 6 készülék közül akár 3-hoz, egyetlen távvezérlővel. A távvezérlő a beépített IR kód adatbázis segítségével könnyen beprogramozható szinte bármilyen márkájú audio-/videokészülék vezérléséhez. Egyetlen távvezérlő az összes készülék vezérléséhez, és nem kell többé időt feccsérelnie a megfelelő távvezérlő keresésére!

### Gyors gombfelismerés

A gyors gombfelismerés segítségével gyorsan és egyszerűen kijavíthatja a készülék gyártmányának kiválasztása után nem működő gombokat. Nyomja meg a gombot, tartsa lenyomva 5 másodpercig, miközben a távvezérlőt a készülékre irányítja; amint a berendezés reagál, a gomb beállítása kész.

### Ergonomikus kivétel

A lekerekített formának köszönhetően tökéletesen illik a kezébe a természetes, kiegyensúlyozott működésért. Jól is néz ki!

### Könnyen használható csoportosított funkciók

A csoportosított funkciókkal könnyen felismerhetők az audio- és videoeszközök vezérléséhez szükséges gombok. Az eszköz minden funkciója csoportosítva van a távvezérlőn, amelynek teteje különböző színű (fekete, ezüst, alumínium stb.) részekből és gombokból (fekete, ezüst, matt, fényes stb.) áll, így gyorsan megállapítható, mely gombokkal működtethető egy meghatározott eszköz.



Kiadás dátuma  
2009-03-09

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 35194  
EAN: 87 12581 37690 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)