

Philips
Domáce kino 5.1

Výkon 1000 W RMS

Prehrávanie DVD

HTS3373



Úžasný priestorový zvuk s hlbokými výkonnými basmi

Tento plne digitálny systém poskytuje vynikajúci priestorový zvuk, čím prináša zážitok kina u vás doma. Prehráva široké spektrum formátov z akéhokoľvek typu disku a aj z prenosných prehrávačov a kľúčov USB.

Oživí audio a video nahrávky

- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- Pokročilý zosilňovač triedy D pre kompaktný a výkonný zvuk

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash

Jednoduché nastavenie a používanie

- EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača

Prehráva všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie JPEG z digitálnych fotoaparátov
- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Program Energy Star pre energetickú účinnosť a nízku spotrebu energie

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaistí viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaistí priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorýchlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na

rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorýchlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero zariadení pomocou jedného diaľkového ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Prehrá všetko

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - WMV, DivX, MP3 alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

Prehrá všetko

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW alebo DVD+R DL. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

Certifikované pre DivX Ultra

Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.



Technické údaje

Obraz/Displej

- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie

Zvuk

- Celkový výkon (RMS): 1000 W
- Výstupný výkon (RMS): 6 x 167 W
- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 40 - 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 60 dB
- Zvukový systém: DTS, zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim
- Nastavenia ekvalizéra: Rock, Akcia, Klasické, Koncert, Dráma, Lounge, Hranie, Športy

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Prehrávané médiá: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rýchlosť prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vysokorýchlostné pripojenie USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Vstup Aux, FM anténa, Konektory reproduktora Easy-Fit, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup

Príkon

- Zdroj napájania: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W
- Spotreba energie: 180 W

Reproduktory

- Satelitný reproduktor: 4 stĺpové stojany
- Budiče satelitného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor

- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150-20 000 Hz
- Meniče stredného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150-20 000 Hz
- Celkový odpor stredného reproduktora: 4 ohm
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 -150 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, CVBS videokábel, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Záručný list pre celosvetovú záruku

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 360 x 58 x 332 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,8 kg
- Rozmery priestorového reproduktora (Š x V x H): 262 x 1199 x 264 mm
- Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 3,376 kg
- Rozmery stredového reproduktora (Š x V x H): 244 x 100 x 74 mm
- Váha stredného reproduktora: 0,849 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 163 x 363 x 369 mm
- Váha subwoofera: 4,703 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 1030 x 307 x 425 mm
- Váha vrátane balenia: 21 kg

Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 12581 51139 5
- Hmotnosť brutto: 27,8 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Čistá hmotnosť: 23,2 kg
- Počet spotrebiteľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 4,6 kg

Rozmery balenia

- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Hmotnosť brutto: 27,8 kg
- Čistá hmotnosť: 23,2 kg
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 4,6 kg

Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 0 cm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Hmotnosť: 3,11 kg



Dátum vydania
2011-06-06

Verzia: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376
EAN: 87 12581 51139 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com