



Philips Prestigo
Universele
afstandsbediening

Touch 15-in-1

PRESTIGO



SRT8215



Optimale controle in alle eenvoud

Onbeperkte functionaliteit zonder overbodige toetsen

Maak een eind aan die tafel vol afstandsbedieningen! Met de Prestigo SRT8215 kunt u tot wel 15 apparaten bedienen - de relevante toetsen verschijnen gewoon op het LCD-touchscreen. Eenvoudig in te stellen via de computer.

Intuïtieve navigatie

- Eenvoudig toegang tot functies via het LCD-scherm van 5,6 cm
- Kleurentouchscreen voor eenvoudige navigatie
- Verlichten toetsen voor het in het donker bedienen van uw apparaten

Snelle en eenvoudige toegang tot entertainment

- Activiteiten voor het bedienen van meerdere apparaten
- Directe toegang tot uw favoriete zenders

Snelle en eenvoudige installatie

- Eenvoudig te installeren in een paar simpele stappen op een Windows- of Mac-computer
- Software-updates via internet
- Vrijwel elk apparaat van bijna alle merken bedienen



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kenmerken

Vrijwel elk apparaat bedienen



Dankzij de Prestigo-database met infraroodcodes voor meer dan 300.000 apparaten kunt u vrijwel elk apparaat bedienen dat te koop is, ongeacht het model of merk. Via de installatie op uw computer wordt de juiste infraroodcode voor uw apparaten geselecteerd in de database.

Eenvoudig toegang via LCD-scherm



Het LCD-kleurenscherm van 5,6 cm (176 x 220 pixels) staat garant voor een hoge resolutiekwaliteit en betere leesbaarheid. Het aanraakgevoelige scherm geeft alleen de relevante toetsen weer, zodat u snel kunt navigeren.

Bediening op basis van activiteit

Start uw home entertainment-ervaringen met één druk op de knop in plaats van dat u elk apparaat apart moet bedienen. Druk gewoon op een activiteitenknop zoals 'Een film bekijken' en de Prestigo schakelt zelf de

desbetreffende apparaten in, zoals de TV, DVD-speler en het home cinema-systeem.

Ontworpen voor de toekomst



De Configo-software van Philips laat u automatisch weten wanneer er een online-update beschikbaar is voor uw Prestigo. De Configo-software downloadt de updates en installeert ze.

Eenvoudig installeren via de PC



Sluit de Prestigo afstandsbediening via een USB-kabel aan op uw PC of Mac voor een eenvoudige installatie in uw eigen taal. Functies kunnen in een paar simpele stappen worden aangepast.

Verlichte toetsen



Dankzij het verlichte toetsenpaneel kunt u zelfs in het donker al uw apparaten moeiteloos bedienen.

Directe toegang tot favoriete zenders

Kanaalpictogrammen voor TV- en radiozenders van de meeste landen kunnen in de afstandsbediening worden geprogrammeerd. Als de zenders eenmaal zijn ingesteld, kunt u eenvoudig via de zenderpictogrammen naar uw favoriete kanaal gaan en hebt u de cijfertoetsen op de afstandsbediening niet meer nodig.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Accessoires

- USB-kabel: 1,2 m

Gemak

- Knoppen met achtergrondverlichting
- Batterij bijna leeg-indicatie
- Schermtype: LCD
- Aantal activiteiten: 15
- Aantal apparaten: 15
- Online-updates: beschikbaar
- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Noors, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds
- Programmeerbare zenderpictogrammen: 100
- Ondersteunde apparaten: AMP, Audiosysteem, Blu-ray-speler, KABEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, DVD-recorder, DVD-VCR-combi, DVDR-HDD-combi, Digitale mediareceiver, Gameconsole, HD-

DVD-speler, HCS, Recorder met harde schijf, Home cinema, Station voor MP3-speler, Minidisc, PC, Projector (IR), ONTVANGER, SAT, CASSETTE, TV, TV-DVD-combi, TV-VCR-combi, TV-VCR-DVD-combi, Tuner, VCD, laserdisc, Videorecorder

Display

- Touchpaneel

Mogelijkheden met infrarood

- Leerbare IR-codes
- Bedieningsafstand: 10 m

Vermogen

- Inclusief batterijen

Configuratie

- Configuratiemethode: Instellen via de PC



Publicatiedatum
2014-03-05

Versie: 2.0.15

12 NC: 8670 000 58083
EAN: 08 71258 15149 76

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com