

PHILIPS

Power bank USB

30.000 mAh

Porte di ricarica USB A e USB C

QC 3.0 e PD

Bianco

DLP1930CW



Power bank potente con la batteria di backup portatile

Alimentazione ovunque e in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno. Capacità elevata di 30.000 mAh per più di 1 ricarica completa. 3 porte USB con USB-A e USB-C. Ricarica veloce del tuo dispositivo con USB-C PD3.0 max 20 W o porta USB-A con uscita QC3/0 max 18 W.

Design di livello superiore per la ricarica

- Protezione intelligente contro il surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente
- Tecnologia Quick Charge per ottimizzare la velocità di ricarica
- 50% di carica in 30 minuti
- Ricarica tramite alimentatore programmabile (PPS) USB-C
- 3 porte USB caricano tre dispositivi contemporaneamente

Conferma l'operazione con una sola occhiata

- Display LCD per l'indicatore della batteria

Alimentazione portatile

- Ricarica più volte i dispositivi mentre sei in viaggio
- Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione
- Ricarica rapida con USB-C PD3.0 da 20 W o USB-A con QC3.0 da 18 W

In evidenza

Display LCD per lo stato della batteria

Display LCD per l'indicatore della batteria

Alimentatore programmabile (PPS)

L'alimentazione programmabile (PPS) è uno standard per la tecnologia di ricarica rapida dei dispositivi USB-C. Questa tecnologia regola la tensione e la corrente in tempo reale, in base allo stato di carica del dispositivo, alimentandolo con la massima potenza. Un modo intelligente per ridurre in tutta sicurezza i tempi di ricarica.



Protezione intelligente

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Ricarica rapida USB-C o USB-A

Ricarica rapida del dispositivo con USB-C PD3.0 max 20 W o porta USB-A con uscita QC3.0 max 18 W

Specifiche

Scatola esterna

Lunghezza: 39 cm
 Numero di confezioni consumatori: 21
 Lunghezza: 15.4 pollici
 Larghezza: 35 cm
 Peso lordo: 15.96 Kg
 Altezza: 23 cm
 GTIN: 1 48 95229 13428 4
 Larghezza: 13.8 pollici
 Altezza: 9.1 pollici
 Peso netto: 12.978 Kg
 Peso lordo: 35.185 lb
 Peso netto: 28.611 lb
 Tara: 2.982 Kg
 Tara: 6.574 lb

Scatola interna

Lunghezza: 36.5 cm
 Numero di confezioni consumatori: 7
 Lunghezza: 14.4 pollici
 Larghezza: 11 cm
 Altezza: 20.5 cm
 Larghezza: 4.3 pollici
 Altezza: 8.1 pollici
 GTIN: 2 48 95229 13428 1

Potenza

Capacità delle batterie: 30.000 mAh 111 Wh
 Potenza in ingresso: USB-C\Micro USB 5 V/2 A
 Uscita: USB e Type-C 5 V/3 A

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 19.5 cm
 Larghezza: 9.5 cm
 Profondità: 5 cm
 Altezza: 7.7 pollici
 Numero di prodotti inclusi: 1
 EAN: 48 95229 13428 7
 Larghezza: 3.7 pollici
 Peso lordo: 0.698 Kg
 Profondità: 2.0 pollici
 Peso netto: 0.618 Kg
 Peso lordo: 1.539 lb
 Peso netto: 1.362 lb
 Tara: 0.08 Kg
 Tara: 0.176 lb

Dimensioni del prodotto

Altezza: 14.2 cm
 Larghezza: 7.2 cm
 Profondità: 4.09 cm
 Larghezza: 2.8 pollici
 Altezza: 5.6 pollici
 Profondità: 1.6 pollici
 Peso: 0.618 Kg
 Peso: 1.362 lb

Accessori

Cavi: Cavo USB-C
 Manuale utente: Manuale utente

