



Philips
Power bank USB

30.000 mAh

Porte di ricarica USB A e USB C
QC 3.0 e PD
Bianco

DLP1930CW



Power bank potente

con la batteria di backup portatile

Alimentazione ovunque e in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno. Capacità elevata di 30.000 mAh per più di 1 ricarica completa. 3 porte USB con USB-A e USB-C. Ricarica veloce del tuo dispositivo con USB-C PD3.0 max 20 W o porta USB-A con uscita QC3/0 max 18 W.

Design di livello superiore per la ricarica

- Protezione intelligente contro il surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente
- Tecnologia Quick Charge per ottimizzare la velocità di ricarica
- 50% di carica in 30 minuti
- Ricarica tramite alimentatore programmabile (PPS) USB-C
- 3 porte USB caricano tre dispositivi contemporaneamente

Alimentazione portatile

- Ricarica più volte i dispositivi mentre sei in viaggio
- Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione
- Ricarica rapida con USB-C PD3.0 da 20 W o USB-A con QC3.0 da 18 W

Conferma l'operazione con una sola occhiata

- Display LCD per l'indicatore della batteria

PHILIPS

Power bank USB
30.000 mAh Porte di ricarica USB A e USB C, QC 3.0 e PD, Bianco

Specifiche

Accessori

- Manuale utente: Manuale utente
- Cavi: Cavo USB-C

Assorbimento

- Uscita: USB e Type-C 5 V/3 A
- Potenza in ingresso: USB-C/Micro USB 5 V/2 A
- Capacità delle batterie: 30.000 mAh 111 Wh

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 21
- Scatola esterna (L x L x A): 39 x 35 x 23 cm
- Scatola esterna (L x L x A): 15,4 x 13,8 x 9,1 pollici
- Peso lordo: 15,96 Kg
- Peso netto: 12,978 Kg
- Tara: 2,982 Kg
- Peso lordo: 35,185 lb
- Peso netto: 28,611 lb
- Tara: 6,574 lb
- GTIN: 1 48 95229 13428 4

Dimensioni dell'imballo

- Numero di prodotti inclusi: 1
- Dimensioni imballaggio (L x A x P):

- 9,5 x 19,5 x 5 cm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 3,7 x 7,7 x 2,0 pollici
- Peso lordo: 0,698 Kg
- Peso netto: 0,618 Kg
- Tara: 0,08 Kg
- Peso lordo: 1,539 lb
- Peso netto: 1,362 lb
- Tara: 0,176 lb
- EAN: 48 95229 13428 7

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 7,2 x 14,2 x 4,09 cm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 2,8 x 5,6 x 1,6 pollici
- Peso: 0,618 Kg
- Peso: 1,362 lb

Scatola interna

- Numero di confezioni consumatori: 7
- Scatola interna (L x L x A): 36,5 x 11 x 20,5 cm
- Scatola interna (L x L x A): 14,4 x 4,3 x 8,1 pollici
- GTIN: 2 48 95229 13428 1

DLP1930CW/00

In evidenza

Display LCD per lo stato della batteria

Display LCD per l'indicatore della batteria

Alimentatore programmabile (PPS)

L'alimentazione programmabile (PPS) è uno standard per la tecnologia di ricarica rapida dei dispositivi USB-C. Questa tecnologia regola la tensione e la corrente in tempo reale, in base allo stato di carica del dispositivo, alimentandolo con la massima potenza. Un modo intelligente per ridurre in tutta sicurezza i tempi di ricarica.

Protezione intelligente

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Ricarica rapida USB-C o USB-A

Ricarica rapida del dispositivo con USB-C PD3.0 max 20 W o porta USB-A con uscita QC3.0 max 18 W



Data di rilascio
2023-05-12

Versione: 3.1.3

12 NC: 8670 001 89075
EAN: 48 95229 13428 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com