



Philips
HiFi-sztereó fejhallgató

SHP805



HiFi

Nagyméretű hangszóró

Kényelmes HiFi sztereó fejhallgatót keres? Az SHP 805 a tökéletes választás. Nagyméretű, 40 mm átmérőjű membránja meggyőző hangminőséget biztosít az egyéni zenehallgatáshoz, és életre kelti a zenét.

Tökéletes hang élmény

- A 40 mm-es hangfal driver torzítás nélküli hangot biztosít

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!

- A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást
- A könnyen állítható fejpánt jól illeszkedik és kényelmes viseletet biztosít

Mindig készen áll

- A 3 méteres kábel ideális a fejhallgatókhoz.
- Az egyoldalas kábel nem gubancolódik össze; ez növeli a kényelmet

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikai rendszer: Nyitva
- Membrán: Mylar kúpos
- Frekvenciaválasz: 10 - 28 000 Hz
- Mágnes típusa: ferrit
- Maximális energiabemenet: 1500 mW
- Hangszóró átmérő: 40
- Hangtekercs: CCAW
- Érzékenység: 104
- Impedancia: 32
- Típus: Neodímium

Csatlakoztathatóság

- Kábelcsatlakozás: Egyoldalas
- Kábelhosszúság: 3 m
- Csatlakozó: 3,5 és 6,3 mm-es sztereó
- Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
- Kábel típusa: OFC
- leválasztható kábel: N

Tartozékok

- Adapter dugasz: 3,5-6,3 mm

Termékkijelölések

40 mm széles hangfal driver

A 40 mm-es hangfal driver kompozit mylar anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy hangerő létrehozása érdekében, audió torzítás nélkül.

Ergonomikus alakú párnák

Az ergonomikus fülpárna forma és a fülpárna különleges minőségű anyagai gondoskodnak arról, hogy a fülpárna az audió szivárgás csökkenésének köszönhetően kényelmesen illeszkedjen és jobb mélyhangteljesítményt biztosítson.

Könnyen beállítható fejpánt

A könnyű beállítást lehetővé tevő mechanizmus az optimális teljesítmény érdekében kényelmesen szoros hangzáratot képez a fülpárna és a fül között.

3 méteres kábel

A megfelelő kábelhossz miatt mozgás közben is szabadon használhatja fejhallgatóját.

Egyoldalas kábel

A kábel kényelmesen csatlakozik csak egy oldalra, ami csökkenti az összegubancolódást és megkönnyíti a feltekerését, ha eltárolja.



Kiadás dátuma
2008-09-30

Verzió: 1.0.3

12 NC: 9082 100 03925
EAN: 87 10895 86646 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com