

Philips
Mikro DVD kino

Divx

MCD296



Vychutnajte si skvelý filmový zážitok

s prehrávaním Divx

Ste v kontakte s tým najnovším a najelegantnejším - teraz získajte mikro HiFi 2 v 1 s možnosťou prehrávania DVD, WMA-CD a MP3-CD! Relaxujte s vašimi obľúbenými filmami a hudbou. Domáca zábava už nikdy nebude ako predtým!

Obohaťte vaše zážitky z filmov

- Preháva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hudobný výkon 2 x 15 W RMS/2 x 30 W

Začnite deň po svojom

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Kultivovaný zvuk a vzhľad

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Elegantné drevom obložené reproduktory

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Hlasitosť pre basy a výšky

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti.

Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 15 wattov RMS/30 wattov hudobného výkonu
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Hlasitosť
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2-smerný, 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: Divx, DVD+RW, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Približovanie, Pomalý pohyb, Rodičovská kontrola, PBC
- DVD región: 2

Prehrávanie zvuku

- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Režimy prehrávania kazety: Electronická kontrola rýchlosti
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Zásobník, Motorizovaná

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Automatická úroveň nahrávania, Jednodotkové nahrávanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 40

- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukládanie
- RDS: Nastavenie hodín RDS, Názov stanice, Rádio Text

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: 3,5 mm
- Iné pripojenia: Anténa MW, FM anténa, Výstup, Digitálny koaxiálny výstup, Výstup pre subwoofer
- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor), S-Video (na Hosiden)
- Slúchadlo: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: Časovač vypnutia, CD budík, Radiobudík
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt
- OSD jazyky: Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW, Kompozitný video kábel (Y), Informácie o záruke, Rýchla užívateľská príručka
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovými batériami
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 152 x 228 x 273 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 140 x 228 x 212 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 442 x 275 x 345 mm
- Váha vrátane balenia: 7,8 kg

Napájanie

- Napájanie: 220-240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2009-03-13

Verzia: 1.0.7

12 NC: 8670 000 27668
EAN: 87 12581 31975 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com