

Philips  
Przenośny odtwarzacz  
DVD



PET836



## Płaski zestaw ze szczeliną na płytę DVD

z wbudowanym odbiornikiem telewizji cyfrowej

Poznaj magię filmów i muzyki płynącą z płaskiego, przenośnego odtwarzacza Philips PET836 z 8,5-calowym wyświetlaczem LCD. Ciesz się ogólnodostępnymi, cyfrowymi programami telewizyjnymi dzięki wbudowanemu odbiornikowi telewizji cyfrowej. Urządzenie jest wyposażone w uchwyt samochodowy i złącze USB.

### Audiowizualna rozrywka w podróży

- Odtwarzanie filmów z płyt DVD, DVD+/-R i DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Udostępnianie plików obrazów JPEG na płycie Picture CD

### Poznaj fenomen interaktywnej telewizji cyfrowej

- Obsługa DVB-T dla ogólnodostępnych cyfrowych kanałów telewizyjnych i radiowych
- Elektroniczny program na 7 dni (EPG)
- Obsługa funkcji Direct Teletext i napisów

### Maksymalna wygoda

- Ciesz się 3-godzinnym odtwarzaniem z użyciem wbudowanego akumulatora\*
- Łatwy w użytkowaniu uchwyt samochodowy
- Złącze USB do odtwarzania zdjęć i muzyki z urządzeń USB
- Etui ochronne w zestawie

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Zalety

## Odtwarzanie płyt DVD, DivX i MPEG4

Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie w zaciszu własnego salonu. Format DivX® to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy lub koncerty, na płytach CD-R/RW, DVD-video lub kartach pamięci. Płyty CD z filmami w formacie DivX® można odtwarzać w niektórych odtwarzaczach i nagrywarkach DVD oraz zestawach kina domowego.

## Obsługa DVB-T

Odkryj nowe formy rozrywki i ciesz się programami z kanałów cyfrowych — za darmo. Dzięki obsłudze sygnału cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T), można odbierać niekodowane cyfrowe programy telewizyjne i radiowe z całej Europy. Sygnał jest utrzymywany w postaci cyfrowej, bez żadnych pośrednich etapów analogowych, dzięki czemu zachowana zostaje najwyższa jakość.

## Inteligentny uchwyt samochodowy

Chcesz cieszyć się rozrywką z przenośnego odtwarzacza DVD w czasie podróży? Teraz jest to możliwe dzięki wyjątkowemu

uchwytowi samochodowemu, który cechuje wyjątkowa prostota użytkowania. Wyłączony odtwarzacz można szybko zdjąć z uchwytu dzięki specjalnej dźwigni. Dla bezpieczeństwa przenośny odtwarzacz DVD można wziąć ze sobą, a uchwyt zostawić w samochodzie.

## Złącze USB do przesyłu zdjęć i muzyki

Wystarczy podłączyć przenośne urządzenie do złącza USB przenośnego odtwarzacza DVD Philips, aby rozpocząć odtwarzanie bezpośrednio z urządzenia USB lub aby przeglądać pliki muzyczne i zdjęcia. Możesz teraz dzielić się wyjątkowymi momentami z rodziną i znajomymi.



# Dane techniczne

## Obraz/wyświetlacz

- Typ ekranu: LCD TFT
- Długość przekątnej ekranu (cale): 8,5 cale
- Rozdzielczość: 480 (szer.) x 234 (wys.) x 3 (RGB)
- Współczynnik kontrastu (typowy): 250:1
- Czas odpowiedzi (typowy): 30 ms
- typ panelu LCD: Polaryzator przeciwoodblaskowy

## Dźwięk

- Moc wyjściowa: 250 mW RMS (wbudowane głośniki)
- Moc wyjściowa (RMS): 10 mW RMS (słuchawki)
- Stosunek sygnału do szumu: >76 dB (wyjście), >62 dB (wbudowane głośniki)

## Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, Płyta CD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej, Odtwarzanie w zwoln. tempie w tył, Odtwarzanie w zwoln. tempie w przód, Powiększenie
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
- Formaty kompresji: MPEG4, DivX

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: Dolby Digital, MP3, WMA
- Kodowanie MP3: 32–320 kb/s
- Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s
- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet

## Możliwości połączeń

- podłączenie telewizora: Antena
- Gniazdo słuchawek: 2 x słuchawki stereofoniczne 3,5 mm

- Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1
- wejście audio-wideo: Kompozytowe (CVBS) x1
- USB
- Wyjście audio – cyfrowe: Koncentryczne (cinch)
- Wejście prądu stałego: 9 V

## Udogodnienia

- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Odporny na wstrząsy

## Tuner/Odbiór/Transmisja

- DVB: Naziemny DVB\*

## Dekodowanie wideo

- Proporcje obrazu: 16:9, 4:3
- Odbiór-demodulacja: COFDM 2K/8K, Zgodny z MPEG-2 DVB, Sieć: MFN/SFN, QPSK

## Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: Wejście napięcia stałego 9 V; 100–240 V, 50/60 Hz
- Przewody: 1 x przewód AV
- Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo zapalniczki) 12 V DC
- Pilot zdalnego sterowania: Wąski pilot AY5506
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna
- Inteligentny uchwyt samochodowy: 1 szt.
- Pokrowiec: Pokrowiec ochronny
- Akcesoria w zestawie: Antena zewnętrzna

## Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 256 x 170 x 34,5 mm
- Waga produktu: 1,1 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 298 x 295 x 63 mm
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3
- Wymiary opakowania zbiorczego: 305 x 308 x 200 mm
- Waga kartonu zbiorczego: 5,9 kg
- Rodzaj opakowania: D-box



Data wydania 2012-04-30

Wersja: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48687  
EAN: 87 12581 45860 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie licencji.  
\* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.  
\* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.