



Philips
Micro HiFi-systeem

Ontworpen voor iPod
MP3/WMA-CD-weergave

MCM138D

Bezeten van muziek

Ontspan met geweldige muziek

Sluit uw iPod-speler aan. Luister naar uw muziek met één druk op de knop. Geweldig geluid en een stijlvol ontwerp. Ga lekker zitten en geniet van uw muziek, de hele dag en zoals u het wilt.

Verrijk uw luisterervaring

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

Word wakker met CD- of radiomuziek

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Stereotuner met digitale schermteksten

Past overal, in elke levensstijl

- Compact ontwerp
- Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen
- Een afstandsbediening voor het geluidssysteem en iPod

PHILIPS

Kenmerken

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale

frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost


Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Uw iPod afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod oplaadt! U kunt uw iPod rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dockingstation. Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek met superieur geluid. Het station laadt bovendien uw iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van uw muziek genieten en hoeft u geen zorgen te maken dat de batterij van uw iPod leeg raakt. Met de afstandsbediening kunt u navigeren door de muziek die is opgeslagen op uw iPod en deze selecteren en afspelen. Als u uw iPod in het entertainmentsysteem met dockingstation plaatst, wordt deze automatisch opgeladen.

Afstandsbedieningssysteem en iPod

Een afstandsbediening voor het geluidssysteem en iPod



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 2 W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3,5 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo, MW
- Antenne: MW-antenne

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- Overig: aansluiting op station

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, HDD-alarm, Radio-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer

- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-scherm
- Kleur van achtergrondverlichting: wit
- Oplaadapparaat: iPod

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod nano, iPod met kleurenscherm, iPod 5e generatie

Accessoires

- Afstandsbediening: 20 toetsen, lithiumbatterij
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Overig: oplaadstation en adapters voor iPod, MW-loopantenne

Afmetingen

- Brutogewicht: 5,01 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 150 x 204 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 153 mm
- Diepte hoofdunit: 244 mm
- Breedte van de verpakking: 302 mm
- Hoogte hoofdunit: 153 mm
- Hoogte van de verpakking: 531 mm
- Breedte hoofdunit: 150 mm
- Diepte van de verpakking: 202 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V



Publicatiedatum
2014-03-05

Versie: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30927
EAN: 87 12581 34138 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com