

Philips  
DVD-hemmabiosystem



HTS3367



## HD-video och surroundljud

med tornhögtalare

HD-bilder och surroundljud från det här systemet ger enastående hemunderhållning. Njut av klara bilder med 1080p HDMI-upplösning och spela upp från USB-enheter, bärbara mediaspelare och i stort sett alla typer av skivor.

### Anslut och njut av fler källor

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter

### Gör ljud och video levande

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II
- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder

### Spelar upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spelar upp digitalkamerafoton i WMV-, DivX-, WMA-, MP3- och JPEG-format
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

### Enkel att installera och använda

- EasyLink kontrollerar alla EasyLink-produkter med en enda fjärrkontroll
- Golvhögtalare för fri placering

# PHILIPS

# Funktioner

## HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstrogha. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

## Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

## DivX Ultra-certifierad

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-

medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

## EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

## Spelar allt

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som WMV, DivX, MP3 och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

## Spelar allt

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW och DVD+R DL. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

## 12-bitars/108 MHz video-DAC

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

## Golvhögtalare

Golvhögtalare för fri placering



# Specifikationer

## Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning (720p, 1080i/p)

## Ljud

- Total effekt (RMS): 600 W
- Uteffekt (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 150–18 000 Hz
- Signal/brusförhållande: >65 dB
- Ljudsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ljudförbättring: Digital klass D-Förstärkare, Nattläge
- Equalizer-inställningar: Action, Rock, Klassisk, Konsert, Drama, Lounge, Spel, Sport

## Videouppspelning

- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB-flashminne
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

## Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildförbättring: Rotera, Zoom, Bildspel med musikuppspelning

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda ljudkanaler: 40
- RDS: Stationsnamn

## Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hi-Speed USB, MP3 Line-in
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Kompositvideoutgång (CVBS), S-videoutgång, SCART, AUX-ingång, Komponentvideoutgång, FM-antenn, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Digital koaxial ingång

## Effekt

- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
- Strömförbrukning: 100 W

## Högtalare

- Satellithögtalare: 2 golvstativ
- Drivenhet för satellit-högtalare: 3 tums fullregisterwoofer
- Impedans för satellithögtalare: 3 ohm

- Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20 000 Hz
- Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmat, 3-vägs
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 x 2-tums diskantelement, 2 x 2,5-tums woofer-element
- Impedans, centerhögtalare: 6 ohm
- Frekvensområde (center): 150–20 000 Hz
- Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv woofer
- Subwooferimpedans: 6 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 40–150 Hz
- Subwoofertyp: Passiv

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, SCART-kabel, FM-antenn, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 435 x 58 x 360 mm
- Vikt: 3,7 kg
- Främre högtalare, bredd: 103 mm
- Främre högtalare, höjd: 203 mm
- Främre högtalare, djup: 71 mm
- Främre högtalare, vikt: 0,45 kg
- Bakre högtalare, bredd: 262 mm
- Bakre högtalare, höjd: 1199 mm
- Bakre högtalare, djup: 264 mm
- Bakre högtalare, vikt: 3,29 kg
- Centerhögtalarens mått (B x H x D): 440 x 105 x 71 mm
- Centerhögtalare, vikt: 1,29 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 163 x 363 x 369 mm
- Subwoofer, vikt: 5,08 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 970 x 435 x 410 mm
- Vikt inkl. förpackning: 22,4 kg

## Yttre kartong

- EAN: 87 12581 38939 0
- Bruttovikt: 22,491 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 97 x 41 x 43,5 cm
- Nettovikt: 18,986 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 3,505 kg

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 97 x 43,5 x 41 cm
- EAN: 87 12581 38939 0
- Bruttovikt: 22,491 kg
- Nettovikt: 18,986 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 3,505 kg

## Produktstorlek

- Kabellängd: 0 cm
- Produktens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
- Vikt: 0 kg



Publiceringsdatum  
2017-04-10

Version: 3.0.15

12 NC: 8670 000 36328  
EAN: 87 12581 38939 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)