

Philips  
Klasični mikro zvučni  
sustav

- Upravljanje dodirrom
- 200 W

MCM355



## Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

Pojačajte zvuk i uživajte u prijenosnoj glazbi i snažnom zvuku. Uz klasični mikro glazbeni sustav tvrtke Philips s intuitivnom pločom osjetljivom na dodir glazbu možete slušati sa stilom. Uživajte u MP3/WMA glazbi s USB uređaja i CD-a.

### Neograničen užitek slušanja

- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB pogona

### Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 200 W RMS
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

### Jednostavna navigacija i kontrola

- Zaslom s upravljanjem dodirrom za intuitivnu navigaciju
- Veliki zaslon za bolji pregled

# PHILIPS

# Specifikacije

## Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova
- Izlazna snaga: 200 W RMS

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2-inčni visokotonski zvučnik, 5,25-inčni woofer
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemska
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

## Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: brzo prematavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/jedan/sve/programirano, ponavljanje/nasumično/programirano
- Ostalo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo prematavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

## Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- RDS: naziv stanice, vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata, vijesti
- Memorirane stanice: 20
- Antena: FM antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

## Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- USB: USB priključnica

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Vrsta zaslona: VFD zaslon

## Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: kabel za MP3 Link, mrežni kabel
- Daljinski upravljač: s 32 tipke i 2 AA baterije
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike, Korisnički priručnik
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

## Dimenzije

- Bruto težina: 9,8 kg
- Visina glavnog zvučnika: 257 mm
- Dubina glavnog zvučnika: 240 mm
- Dubina glavne jedinice: 240 mm
- Širina ambalaže: 675 mm
- Visina glavne jedinice: 257 mm
- Visina ambalaže: 313 mm
- Širina glavne jedinice: 173 mm
- Dubina ambalaže: 284 mm

## Snaga

- Napajanje: 50/60 Hz
- Napajanje: 220 - 240 V

## Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W

# Istaknute značajke

## USB Direct za MP3/WMA glazbu

Jednostavno priključite svoj uređaj u USB ulaz na Hi-Fi sustavu tvrtke Philips. Vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja. Sada omiljene trenutke možete podijeliti s obitelji i prijateljima.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

## Dinamičko pojačanje basova

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi užitivanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

## Zaslon s upravljanjem dodirom

Zaslon s upravljanjem dodirom za intuitivnu navigaciju



Datum izdavanja  
2013-05-28

Versija: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48963  
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)