

Philips
Altoparlanti portatili MP3

Universale da 3,5 mm



SBA1700

Audio eccezionale e design elegante

per ascoltare la musica anche in viaggio

Muoviti con la tua musica! Ascolta l'audio stereo ovunque ti trovi grazie all'elegante altoparlante da viaggio dotato di supporto pieghevole. Collega il cavo di ingresso per utilizzarlo come lanyard e ottenere una portabilità totale. All'interno un amplificatore digitale elimina le interferenze del cellulare.

Musica in stereo

- Per prestazioni audio di qualità
- Design leggero e portatile per portare la tua musica sempre con te
- Tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido
- Universale: funziona con il jack per cuffie da 3,5 mm del tuo dispositivo

Porta con te la tua musica

- 20 ore di riproduzione continua per un intrattenimento senza pensieri
- Alimentazione a batteria per una portabilità totale
- La custodia da trasporto protegge gli altoparlanti quando non si utilizzano
- Il cavo line-in diventa lanyard per una maggiore portabilità

Design intelligente

- Piedistallo pieghevole per la diffusione del suono
- Corpo in alluminio lucido e griglia in metallo resistente



PHILIPS

In evidenza

20 ore di riproduzione continua

Alimentato a batteria, questo altoparlante offre fino a 20 di riproduzione continua per ascoltare la tua musica ovunque, senza pensieri.

Alimentazione a batteria

Alimentato a batteria, è facile da trasportare per averlo sempre con te ovunque.

Piedistallo pieghevole integrato

Quando ascolti la musica a tutto volume e sei fuori casa, puoi facilmente appoggiare l'altoparlante grazie al comodo piedistallo pieghevole integrato.

Astuccio da trasporto



Quando non si utilizzano, questa comoda e morbida borsa protegge gli altoparlanti evitando la formazione di grovigli di cavi.

Amplificatore classe D

L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

Linea leggera e portatile



Design e materiali leggeri e resistenti ti consentono di portare sempre con te questi altoparlanti.

Doppi ingressi come lanyard

Questo altoparlante è sempre pronto all'uso! Ogni volta che vuoi portare la musica con te, ricollega il cavo line-in e fissalo in modo da utilizzarlo come comodo lanyard.

Schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari

La tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari è un sistema a circuiti avanzati per eliminare le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido.

Corpo e griglia in metallo lucido

Finalmente un altoparlante da viaggio bello da vedere e fantastico da ascoltare. Con corpo in alluminio lucido e griglia in metallo resistente, è elegante e al contempo ideale da trasportare.

Jack per cuffie universale da 3,5 mm

Plug and play con qualsiasi dispositivo dotato di jack per cuffie da 3,5 mm: iPod, iPhone, GoGear, lettori MP3, laptop, netbook, telefoni musicali e molto altro.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colori: Argento
- Materiali: Alluminio; supporto morbido

Accessori

- Custodia per il trasporto: Custodia per il trasporto inclusa
- Batterie: non incluso

Assorbimento

- Tipo di batteria: AAA
- Tempo di durata della batteria: 20 ora
- Numero di batterie: 3

Audio

- Risposta in frequenza: 200 - 16.000 Hz
- Impedenza: 4
- Parametri potenza RMS: 2 W

Dimensioni dell'imballaggio

- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
- Tipo di imballaggio: Dummy
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 12,6 x 17,3 x 5,05 cm
- Peso lordo: 0,248 Kg
- Peso netto: 0,17 Kg
- Tara: 0,078 Kg
- EAN: 87 12581 50206 5

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 12
- Scatola esterna (L x L x A): 56,8 x 22,5 x 15,8 cm
- Peso lordo: 3,65 Kg
- Peso netto: 2,04 Kg
- Tara: 1,61 Kg
- EAN: 87 12581 50207 2

Cartone interno

- Numero di confezioni consumatori: 4
- Scatola interna (L x L x A): 21 x 18,2 x 13,5 cm
- Peso lordo: 1,1 Kg
- Peso netto: 0,68 Kg
- Tara: 0,42 Kg
- EAN: 87 12581 50208 9



Data di rilascio
2015-07-03

Versione: 2.0.8

12 NC: 8670 000 55844
EAN: 87 12581 50206 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com