

Philips
DVD-Player

DVP3020



Maximales Fernseherlebnis

Mit hochqualitativem Audio/Video

Ist die Größe relevant? Kann weniger mehr sein? Ein unkomplizierter DVD-Player mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt nahezu alle Disc-Formate wieder, auch Picture CD, mit absolut kompromissloser Bildqualität.

Hervorragende Audio- und Videoleistung

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klangerzeugung
- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertiges Videoausgang

Wiedergabe aller Formate

- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio
- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Passt überall hin und ist immer dabei

- Kompaktes Design
- Superschlankes Design

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Bild/Anzeige

- **D/A-Konverter:** 12 Bit, 108 MHz
- **Bild-Verbesserung:** Progressive Scan, Video Upsampling

Sound

- **D/A-Konverter:** 24 Bit, 192 kHz
- **Frequenzgang:** 30 bis 20.000 Hz
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** 100
- **Verzerrung und Rauschen (1 kHz):** 85 dB
- **Übersprechen (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamikumfang (1 kHz):** 90 dB
- **Soundsystem:** Dolby Digital

Video-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW
- **Komprimierungs-Formate:** MPEG1, MPEG2
- **Video-Wiedergabesystem:** PAL, NTSC

Audio-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **Komprimierungs-Format:** Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- **MP3-Bitraten:** 32 bis 256 kbit/s

Standbild-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- **Bildkomprimierungs-Format:** JPEG
- **Bild-Verbesserung:** Fotos umdrehen, Drehen,

Diashow, Zoom

Anschlussmöglichkeiten

- **Rückseitige Anschlüsse:** Analog L/R Audio-Ausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Scart

Komfort

- **Kinderschutz:** Kindersicherung, Kindersicherung
- **Bildschirmdisplay (OSD) Sprachen:** Englisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch

Stromversorgung

- **Stromversorgung:** 50 Hz, 230 V
- **Stromverbrauch:** <10 W
- **Standby-Stromverbrauch:** <0,8 W

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** 2 AAA-Batterien, Schnellstartanleitung, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, Betriebsanleitung

Abmessungen

- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 360 x 37 x 265 mm
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 415 x 82 x 350 mm

Wichtige Produktinfos

Progressive Scan

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

RGB auf Scart-Verbindung

RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

192 kHz/24 Bit Audio-DAC

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

Multi-Format Filmwiedergabe

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

Musik: Windows Media™ Audio

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

Picture CD (JPEG)

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, zuhause in aller Gemütlichkeit Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.

Superschlankes Design

Das attraktive Gehäuse ist sehr benutzerfreundlich.



Ausstellungsdatum
2007-12-07

Version: 2.0

12 NC: 8622 810 13645
EAN: 87 10895 97627 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com