

Philips Streamium
Centro de música
inalámbrico y estación

Streamium

WACS700



Acceso a todos tus CDs en cualquier habitación

Guarda tu colección de CDs completa en un disco duro de 40 GB y escúchala en toda la casa. También puedes escuchar un tipo de música distinto en cada habitación. Gracias a esta nueva tecnología la música te sigue donde vayas dentro de casa. El control remoto incluye una pantalla integrada.

Placer sin límites y sin cables


- Transmisión inalámbrica entre la unidad central y las estaciones
- Disco duro de 40 GB para almacenar y reproducir hasta 750 CD
- Transmisión inalámbrica desde la PC a través de UPnP

Fácil control y navegación

- "Music Follows Me": disfruta de tu música en toda la casa
- Transmisiones de música con reproducción simultánea a todas las emisoras
- Control remoto de 2 vías para una navegación sencilla

Excelente calidad de sonido

- Super Sound Panel para un sonido de graves claros y profundos
- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido



PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Ajustes del ecualizador:** Clásico, jazz, Pop, Rock, tecno, Neutral
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Ecualizador, Increíble Surround, Control de graves y agudos, Amplificador digital clase "D", Ecualizador inteligente
- **Potencia de salida:** Potencia musical de 40 W + 40 W (centro), potencia musical de 10 W + 10 W (estación)
- **Control de volumen:** Subir/bajar control de volumen

Bocinas

- **Altavoces integrados:** 2
- **Tipos de altavoz:** Subwoofer integrado, Super Sound Panel, No desprendible

Reproducción de audio

- **Formato de compresión:** WMA, MP3, PCM
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Modos de reproducción del disco:** Búsqueda de pista anterior / siguiente, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Programable de 99 pistas, Repetir/ Rep. aleatoria/Programa, Avance y retroceso rápido
- Compatible con etiquetas ID3
- **Tipo de bandeja de carga:** Ranura
- **Codificación MP3:** 8-320 Kbps y VBR
- **Frecuencias de bits de WMA:** 16-128 kbps
- **Modo de reproducción de disco duro:** Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género, Pistas sin comprimir
- **Modo de transmisión de disco duro:** "Mi habitación, mi música", "La música me sigue", Transferencia Wi-Fi a 5 estaciones, "Emisión de música"

Grabación de audio

- **Soporte de grabación:** HDD
- **Velocidad de grabación:** 1 x, 4 x
- **Velocidad en bits:** 128, 160 kbps
- **Formato de archivo de audio:** MP3

Soporte de almacenamiento

- **Capacidad de la memoria integrada:** 40 GB

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM
- Sintonización automática digital
- Autostore
- **Número de presintonías:** 40

Conectividad

- **Entrada cinch de audio:** AUX analógico (Centro/ Estación)
- **Salida cinch de audio:** Salida de línea analógica (Centro)
- **Otras conexiones:** Ethernet
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Conexiones inalámbricas:** Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- **Antena:** FM dipolo
- **Plug & Play universal:** Habilitado
- **Potencia:** 220 V 50 Hz

Comodidad

- Retroiluminación
- **Color de retroiluminación:** Blanco
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- **Administración del contenido digital:** Incluye software DMM
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 1 watt
- **Tipo de pantalla:** LCD
- **Soporte de pared/Proyección de techo:** Con soporte de pared

Accesorios

- **Cables:** Cable Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM de instalación
- **Control remoto:** Pantalla de 6 líneas y 2 vías, tarjeta
- **Baterías:** 4 x AAA
- **Tarjeta de garantía:** Tarjeta de garantía

Dimensiones

- **Dimensiones de la caja (An x Pr x Al):** 674 mm x 381 mm x 376 mm
- **Peso del aparato:** 11,9 kg
- **Dimensiones del producto (An x Pr x Al):** 608 mm x 175 mm x 303 mm (Centro) 360 mm x 128 mm x 283 mm (Estación)
- **Peso de la caja principal:** 14 kg

Características destacadas

Transmisión inalámbrica

Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.

Disco duro de 40 GB / 750 CD

El disco duro de 40 GB te ofrece una gran capacidad para almacenar archivos musicales digitales, puede contener hasta 750 CDs de tu colección de música y, además, la velocidad de grabación es tan rápida que puedes reproducir y comprimir una determinada canción casi al mismo tiempo.

Plug & Play universal

Universal Plug & Play es un estándar de la industria que te permite conectar cualquier dispositivo Plug & Play universal para recibir o transmitir música. Tu centro de música inalámbrico utiliza esta tecnología para garantizar una conexión fácil y estándar con otros dispositivos Plug & Play universales. Puedes conectar tu centro de música inalámbrico con otros dispositivos multimedia para recibir y transferir contenido.

Control remoto de 2 vías

Con el control remoto LCD de 2 vías de Philips ahora puedes navegar fácilmente por cientos de canciones, con un solo botón del control. Se muestran seis líneas de información que indican la lista de reproducción, álbum, artista, género o la pista. Esta navegación intuitiva ofrece un control rápido y a la vez sencillo de cientos de archivos de música con una sola mano y garantiza una experiencia exclusiva al usuario.

Super Sound Panel

Super Sound Panel es un panel altavoz innovador y ultradelgado que utiliza tecnología avanzada para ofrecer audio de alta calidad y amplitud de banda en una unidad compacta.



Fecha de publicación
2009-01-22

Versión: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626
EAN: 87 10895 88440 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El logotipo de Windows es una marca registrada o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

* La capacidad real es menor