

Philips  
CD Soundmachine -soitin,  
Dynamic Bass Boost



AZ3067



## All-in-one, vaikuttavaa MP3-musiikkia

### kaksitiekaiutinjärjestelmällä

Tämä mutkaton, mutta perusteellinen ja vankka soitin laadukkaine 2-tiekaiuttimieen tarjoaa yliveraisen suorituskyvyn. Upea äänenlaatu takaa, että voit keskittyä nauttimaan MP3-musiikista (MP3-CD), CD-levyistä tai FM-radioasemista (30 aseman esiasetukset) – milloin tahansa, missä tahansa!

#### CD-soitin ominaisuuksia täynnä

- MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva
- Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta

#### Bassoänielämys

- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänien
- Dynamic Bass Boost -bassotehostus takaa vaikuttavan bassoäänien
- Studiofiilistä kotiin kaksitiekaiutinjärjestelmällä

#### Helppokäyttöinen

- Stereokuulokkeiden liitäntä
- Kätevä kaukosäädin
- Linjaliitäntä

# PHILIPS

sense and simplicity

**Tekniset tiedot****Ääni**

- **Lähtöteho (RMS):** 2 x 2 W
- **Äänentoistojärjestelmä:** Stereo
- **Äänenvoimakkuuden säätö:** Äänenvoimakkuussäätö kierto/pakkaus
- **Kaiutintyyppi:** 2-suuntainen bassorefleksikaiutin
- **Kaiutinparannukset:** Piezo
- **Kaiuttimen halkaisija:** 4"
- **Äänenparannus:** Dynamic bass boost (2 asetusta)

**Äänen toisto**

- **Levyn syöttö:** Päältä ladattava
- **Toistomuodot:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Levytoistotilat:** Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- **ohjelmoitavia kappaleita:** 20
- **Dekkien määrä:** 1
- **kasettidekin tekniikka:** Mekaaninen

**Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto**

- Automaattinen digitaaliviritys
- **Pikavalinnat:** 20
- **Antenni:** AM-antenni, FM-antenni
- **Virittimen aaltoalueet:** FM, MW

**Liitännät**

- **Aux-tulo:** Linjatulo
- **Kuulokkeet:** 3,5 mm

**Käytön mukavuus**

- **Näyttötyyppi:** LCD
- **Kaukosäädin:** 20 näppäintä

**Lisätarvikkeet**

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus

**Virta**

- Verkkovirta
- **Pariston malli:** LR20
- **Akun jännite:** 1,5 V
- **Paristojen määrä:** 6

**Mitat**

- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 493 x 210 x 314 mm
- **Tuotteen mitat (L x K x S):** 435 x 174 x 263 mm
- **Paino:** 3,3 kg
- **Paino pakattuna:** 4,4 kg

**Tärkeimmät ominaisuudet****MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva****Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta****Dynamic Bass Boost -bassotehostus**

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

**Kaksitiekkaiutinjärjestelmä**

Kaksitiekkaiutinjärjestelmä luo äänitysstudion äänimaailman ja ilmapiiriin omaan olohuoneeseen. On kuin olisit itse studiossa! Perinteiset kaiuttimet tarvitsevat kaikkien taajuuksien toistamiseen suuria (matalat äänet) ja pieniä (korkeat äänet) kartioita, ja äänenlaatu usein heikkenee pienemmissä malleissa. Kaksitiekkaiutinjärjestelmä toistaa kuitenkin keski- ja matalataajuusäänen bassokaiuttimella ja keski- ja korkeataajuusäänen diskanttikaiuttimella. Kaksitiekkaiutinjärjestelmä toistaa kaikki taajuudet saumattomasti, eikä keskeismodulaatiosäröä pääse juuri syntymään.

**Bassorefleksikaiutinjärjestelmä**

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

**Kätevä kaukosäädin****Linjaliitântä****Stereokuulokkeiden liitântä**

Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 5.0

12 NC: 9073 101 01678  
EAN: 87 10895 86183 0© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.[www.philips.com](http://www.philips.com)