

Philips
Mikro glazbeni sustav

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350



Bogat i moćan zvuk

Opsesija zvukom

Slušajte omiljenu glazbu na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i audioulaz. Ovaj mikro sustav tvrtke Philips reproducira i MP3-CD i CD-R/RW, a ima Bass Reflex zvučnike za snažan i dramatičan bas.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Digital Sound Control
- Maksimalna izlazna snaga od 130 W RMS

Neograničen užitek slušanja

- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

PHILIPS

Istaknute znač.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3)". MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Digitalno postavljanje s memoriranim stanicama



Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Maksimalna izlazna snaga od 130 W RMS

Maksimalna izlazna snaga od 130 W RMS

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola za uravnotežen, čist, snažan, topao i jasan zvuk koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Digital Sound Control u konačnici olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Uložnica CD-a s motorom

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Digital Sound Control
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 130 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: 2-sistemska, 4-inčni woofer

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Ostali priključci: FM antena
- Linijski stereo ulaz od 3,5 mm: Audioulaz
- Slušalice: 3,5 mm

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Automatsko digitalno podešavanje
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko spremanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: Naziv stanice, Vrsta programa

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Sleep timer

Snaga

- Napajanje: 110 - 127 V / 220 - 240 V, ~50 - 60 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: FM antena, Međunarodni jamstveni list
- Daljinski upravljač
- Upute: Više jezika

Dimenzije

- Bruto masa: 7,4 kg
- Neto težina: 6,2 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 210 mm
- Širina glavnog zvučnika: 140 mm
- Dubina glavne jedinice: 275 mm
- Visina glavne jedinice: 128 mm
- Širina glavne jedinice: 249 mm
- Visina ambalaže: 337 mm
- Širina ambalaže: 486 mm
- Dubina ambalaže: 281 mm
- Visina glavnog zvučnika: 262 mm

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: Moguće programiranje 20 zapisa, Ponavljanje - zapis/sve/program, Nasumična reprodukcija, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- USB Direct načini rada: Brzo premotavanje natrag/naprijed, Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Programirana reprodukcija, Ponovi, Nasumično, Zaustavi
- Vrsta uložnice: Pladanj, Motorizirana



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 2.0.5

EAN: 48 95185 60611 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com