

Philips
5.1-kotiteatteri

Teho 420 W RMS

DVD-toisto
HDMI 1080p

HTS3270



Erinomainen surround-ääni ja terävä kuva

Aivan kuin elokuvissa

Järjestelmän laadukas Surround-ääni ja HDMI 1080p -kuvanparannus takaa erinomaisen viihteen kotona. Toisto USB-asetilta, kannettavista mediasoittimista ja melkein pä miltä tahansa levyiltä mahdollistavat vaivattoman elokuva- ja musiikkielämyksen.

Ääni ja kuva heräävät eloon

- DTS, Dolby Digital & Pro Logic II Surround-ääni
- Edistynyt D-luokan vahvistin – pieni, mutta tehokas
- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan

Liitä eri lähteisiin ja nauti

- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- Useat digitaaliset tulot takaavat laadukkaan toiston muista lähteistä

Helppo asentaa ja käyttää

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- DivX Ultra -sertifioitu, toistaa tehokkaasti DivX-videoita
- Toistaa WMV-, DivX-, WMA-, MP3-tiedostot sekä digikameran JPEG-kuvatiedostot
- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Kohokohdat

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Sisäinen DTS- ja Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

Edistynyt D-luokan vahvistin

Edistynyt D-luokan vahvistin – pieni, mutta tehokas

HDMI 1080p

Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvavuuden viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta

analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

USB eli Universal Serial Bus on standardoitu väyläprotokolla, jonka avulla voi kätevästi liittää tietokoneita, oheislaitteita tai kulutuselektroniikan laitteita. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps - alkuperäisissä USB-laitteissa se oli vain 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta tarvitsee vain yksinkertaisesti liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuvat, ja toiston voi aloittaa.

EasyLink

EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

DivX Ultra -sertifioitu

DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helpokäyttöisessä muodossa.

Toistaa kaiken

Toistaa lähes kaikki haluamasi mediaformaattit - WMV-, DivX, MP3 ja JPEG. Eri formaattien yhteensopivuus on kätevää, kuten on mediatiedostojen jakaminen TV:ssä tai kotiteatterijärjestelmässä - oman olohuoneen rauhassa.

Toistaa kaiken

Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW-, DVD-RW- tai DVD+R DL -levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12 bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, High Def (720p, 1080i, 1080p), Videokuvan parannus (720p, 1080i/p)

Ääni

- Kokonaisteho (RMS): 420 W
- Lähtöteho (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 40 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 60 dB
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Draama, Pelaaminen, Lounge, Rock, Urheilu
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Yökuuntelutila

Videotoisto

- Pakkausformaattit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Toistomuodot: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SCD, CD-R/CD-RW
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps ja VBR

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB Flash -asema
- Kuvanparannus: Kierto, Zoomaus, Musiikkidiesitys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM
- RDS: Aseman nimi

Liitännät

- Takaliitännät: AUX-tulo, FM-antenni, Scart, Easy-Fit-kaiuttimiliittimet, Komposiittivideolähtö (CVBS), HDMI-lähtö, Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo
- Etu- ja sivuliitännät: Hi-Speed USB, MP3-linjatulo

Virta

- Virtalähde: 50 Hz, 230 V
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W
- Virrankulutus: 80 W

Kaiuttimet

- Satelliittikaiuttimien ohjaimet: 3" tehokas bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 8 ohmia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimen ohjaimet: 3" tehokas bassokaiutin
- Keskikaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Keskitaajuudet: 150 - 20 000 Hz
- Subwooferin ohjain: 6,5" tehokas bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmia
- Subwooferin taajuudet: 40–150 Hz

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, FM-antenni, Käyttöopas, Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Scart-johto

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 360 x 57 x 331 mm
- Laitteen paino: 2,87 kg
- Surround-kaiuttimen mitat (L x K x S): 100 x 100 x 75 mm
- Surround-kaiuttimen paino: 0,39 kg
- Keskikaiuttimen mitat (L x K x S): 100 x 100 x 75 mm
- Keskikaiuttimen paino: 0,66 kg
- Subwooferin mitat (L x K x S): 123 x 310 x 369 mm
- Subwooferin paino: 3,85 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 567 x 298 x 395 mm
- Paino pakattuna: 11,5 kg



Julkaisupäivä 2017-04-10

Versio: 4.1.12

12 NC: 8670 000 48772
EAN: 87 12581 45931 4© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com