

Philips
DVD микросистема за
ДОМАШНО КИНО



MCD708



Обогатени филми и отлично усещане за звук

Висококачествена компонентна система със зашеметяващо стилизиран дизайн. Възможността за възпроизвеждане на DVD вече задоволява усещането ви за съвършен звук.

Обогатете своето кино изживяване

- Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки
- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Dolby Digital за върхово филмово преживяване

Обогатете своето звуково изживяване

- Цифров усилвател клас D за качествен звук
- Неодимови лентови "пищялки" с впечатляваща аудио вярност
- Кутия на високоговорителя от истинско розово дърво за съвършен звук
- Позлатен съединител на високоговорителя за най-добро предаване на сигнала
- Допълнително повдигане на басите и високите
- 2x50W RMS и 2x100W музикална мощност

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Върхов компонентен дизайн със стойка
- Корпус от лят алуминий

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- **Изходна мощност:** 2x50W RMS / 2x100W музикална мощност
- **Подобрене на звука:** Цифров усилвател клас "D", Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите, Баланс на ниските честоти
- **Звукова система:** Dolby Digital

Високоговорители

- **Основен високоговорител:** Двулентови, С-истема басрефлексни високоговорители, 5" високоговорител за ниски честоти, Лентов говорител за високи честоти, Позлатени съединители на говорителите, Подвижни мрежи на високоговорителите, Кутия от истинско палисандрово дърво

Възпроизвеждане на видео

- **Носители за възпроизвеждане:** Divx, DVD+RW, DVD-видео, Picture CD, Video CD/ SVCD
- **Режими на възпроизвеждане на диска:** A-B повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Увеличение, Родителски контрол, Динамично компресиране на обхвата
- **DVD регион:** 2
- **Подобрене за видео:** Прогресивно сканиране

Аудио възпроизвеждане

- **Носители за възпроизвеждане:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Режими на възпроизвеждане на диска:** 20 програмируеми песни, Повторение на една/ всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- **Тип устройство за зареждане:** моторизиран, Чекмедже

Тунер/приемане/предаване

- **Обхвати на тунера:** FM стерео, MW

- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 40

Възможности за свързване

- **Видеоизход - аналогов:** Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video (на Hosiden), SCART
- **Допълнителен вход (AUX):** 2x(L/R)/ RCA
- **Други връзки:** Изход от предусилв. за акт. събуфър, Коаксиален цифров аудио изход, Цифров оптичен изход, FM антена, Линеен изход, MW антена

Удобство

- **Аларми:** CD аларма, Таймер за заспиване
- **Часовник:** На основния дисплей
- **Езици на екранното меню:** Английски, Френски, Испански, Турски, Немски, Холандски, Шведски, Португалски, Италиански
- **Тип на дисплея:** VFD дисплей
- **Икономичен режим на готовност:** 1 ват
- **Индикации:** DIM режим

Акесоари

- **Акесоари в комплектацията:** Кабел за композитно видео (Y), Управляващ кабел, FM/ MW антена
- **Дистанционно управление:** 49-бутонно с 2 батерии тип AAA

Размери

- **Габарити на апарата (Ш x В x Д):** 240 x 160 x 230 мм
- **Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д):** 160 x 275 x 225 мм
- **Габарити на опаковката (Ш x В x Д):** 525 x 330 x 375 мм
- **Тегло вкл. опаковката:** 15 кг

Акценти на продукта

12-битов/108MHz видео ЦАП

12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

Прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

Лентови "пищялки" в микро система

Неодимовият лентов високоговорител за високи честоти е еднополюсен високоговорител за високи честоти, който дава динамичен и отчетлив звук отпред. Това е характеристика, която се използва често в аудио системи от висок клас за възпроизвеждане на звук с изключителна вярност. Конвенционалните високоговорители за високи честоти с конуси и куполи са с намотка с насочено движение, докато еднополюсният неодимов лентов високоговорител за високи честоти излъчва високи честоти в пълен обхват от 180 градуса. Това рязко увеличава широчината на звуковия спектър при повисоките тонове и разширява зоната на "идеалното място" за възпроизвеждане на широк, кристално ясен и естествен звук дори от компактни аудио системи.

Кутия от истинско розово дърво

Кутията на високоговорителя е направена от истинско, натурално палисандрово дърво. Неговата твърдост и плътност дават отлична акустика за перфектно възпроизвеждане на звука. Част от производствения процес включва ръчна изработка, за да се гарантира завършеност със супер-качество.

Позлатен съединител на високоговорителя

Позлатеният съединител на високоговорителя гарантира по-добро предаване на сигнала в сравнение с традиционните съединения тип "клипс". Освен това, той минимизира загубата на електрически сигнал от усилвателя до кутията на високоговорителя, което дава възможно най-близко до реалността възпроизвеждане на звука.



Дата на издаване
2009-02-06

Версия: 6.0.11

12 NC: 9073 100 13109
EAN: 87 10895 93744 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com