

„Philips“  
Muzikos mikrosistema

„Bluetooth“  
su MULTIPAIR

**BTM2660W**



## „HiFi“ stereofoninis garsas jūsų namams

Prijunkite iki dviejų „Bluetooth“ įrenginių vienu metu arba naudokite „USB Direct“ ir prisitaikykite garsą naudodami skaitmeninio garso valdymą. Prijunkite bet kokią muzikos įrenginį ir suteikite muzikai gyvybės. Visa tai ploname, kompaktišrame korpuse, kuris tvirtinamas prie sienos.

### Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ su kelių prietaisų susiejimo funkcija
- Perjunkite muziką akimirksniu tarp 2 įrenginių su MULTIPAIR
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

### Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
- 20 W RMS maksimali išvesties galia

### Su jūsų interjeru susiliejančias dizainas

- Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui
- Galimas montavimo prie sienos pasirinkimas lankstesniam patalpinimui

### Paprasta naudoti

- „Bluetooth“ budėjimo režimas visada įjungtas, kad būtų lengva prijungti iš naujo
- Išmaniajam prietaisui skirtas greitas ir veiksmingas USB įkrovimas

# PHILIPS

# Ypatybės

## „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

## Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

## Skaitmeninio garso valdymas



Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.

## Perjunkite muziką tarp 2 įrenginių

Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.

BTM2660W/12

## Montuojama prie sienos



Tobulas plono ir universalus dizaino derinys, jūsų „Philips“ garso sistema yra sukurta įsiliėti į gyvenamą erdvę. Garso sistemos pagrindas yra stovas, todėl sistema gali būti saugiai ir gražiai patalpinta ant lentynos ar spintelės. Jei montuojate prie sienos, galite naudotis visomis lanksčiomis stovinčio stovo savybėmis.

## „Bluetooth“ budėjimo režimas



Vieną kartą prijungus išmanųjį prietaisą, „Philips“ muzikos sistemą galima pažadinti iš budėjimo režimo naudojant išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Be to, taip įjungiamas „Bluetooth“ šaltinis, tad galima greitai ir lengvai bet kuriuo metu srautiniu būdu siųsti muziką.

## USB greitis įkrovimas



USB prievadas skirtas ne tik muzikai atkurti. Pažangi USB galios valdymo sistema palaiko 2 A greitojo įkrovimo srovę, kad išmanusis prietaisas būtų greitai įkrautas muzikos sistemai veikiant budėjimo režimu.

# Specifikacijos

## Garsas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 20 W

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2,75 in žemų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

## Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB atmintinė
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

## Derintuvus / imtuvus / siųstuvus

- Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena (75 ohm)
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas

## Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis

- Garso įvestis (3,5 mm)
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP

## Patogumas

- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Ekranas: LED ekranas
- Įdėjimo būdas: lizdas

## Priedai

- Nuotolinis valdymas: 21 klavišo nuotolinio valdymo pultas
- Pridedami priedai: FM antena, Greito naudojimosi vadovas

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

## Matmenys

- Pakuotės plotis: 520 mm
- Pakuotės aukštis: 323 mm
- Pakuotės gylis: 123 mm
- Bendras svoris: 3,6 kg
- Grynas svoris: 2,4 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 433 x 67 x 226 mm (be stovo)



Išleidimo data 2022-05-15

Versija: 1.1.3

12 NC: 8670 001 47285  
EAN: 69 51613 99220 3

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)