

Philips  
belaidis nešiojamasis  
garsiakalbis

„Bluetooth®“  
Rožinė

BT51P



## Palikite vietos šokiams

Išlaisvinkite melodijas su kišenėje telpančiu „Bluetooth“ garsiakalbiu. Šis mažytis garsiakalbis veiks šešias valandas ir iš jo sklis aiškus garsas net klausantis didžiausiu garsumu. Belaidžio veikimo diapazonas yra 10 m. Užteks vietos šokiams visame kambaryje.

### Visada parengtos keliui

- Tikrai lengvas. Sveria vos 90 g
- Tikrai mažas. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Iki 10 m belaidžio veikimo diapazonas

### Paprasta susieti. Paprasta įkrauti.

- „Bluetooth“ paruoštas susieti, kai įjungtas maitinimas
- USB įkrovimas. Pridedamas „Micro USB“ laidas

### Mažytis garsiakalbis. Aiškiai girdimas didelis garsas.

- 1,5 col. viso diapazono garsiakalbis. Aiškus, švarus garsas
- 5 val. grojimo
- Funkcija „Anti-clipping“. Pagarsinkite be iškraipymų

# PHILIPS

# Specifikacijos

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 W
- Garso sistema: Mono

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Rožinė

## Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų

## Suderinamumas

- kiti „Bluetooth“ įrenginiai
- veikia su: iki „iOS 10.2“, „Bluetooth 4.2“ arba senesnės versijos

## Maitinimas

- Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 5 val.

## Priedai

- Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Tarptautinės garantijos lapas
- Kabelis: USB įkrovimo laidas

## Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Svoris su pakuote: 0,18 kg
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Gaminio svoris: 0,135 kg

# Ypatybės

## Mažytis garsiakalbis. Aiškus garsas.

Šis mažytis garsiakalbis sveria vos 90 g, praktiškai nepajusite, kad jį nešatės su savimi. 1,5 col. viso diapazono garsiakalbis skleidžia aiškų, švarų garsą, net kai padidinate garsumą.

## 5 val. grojimo. USB įkrovimas.

Visiškai įkrovę akumuliatorių, klausysitės 5 val. Įkrovimas trunka trumpiau nei 3 val. ir yra paprastas, nes kraunama per pridėtamą „Micro USB“ laidą.

## „Bluetooth“ ryšys

Susieti su „Bluetooth“ ryšiu veikiančiu prietaisu yra paprasta. Tiesiog įjunkite garsiakalbio maitinimą ir jį jau paruoštas susieti. Belaidžio veikimo atstumas yra 10 m.

## „Anti-clipping“ funkcija

Dėl funkcijos „Anti-clipping“ muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant akumuliatoriui. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytose ribose, neleisdama muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus mažėja senkant akumuliatoriui, tačiau dėl senkančio akumuliatoriaus atsiradusius maksimumus sumažina funkcija „anti-clipping“.

## Tikrai lengvas. Sveria vos 90 g

Tikrai lengvas. Sveria vos 90 g

## Tikrai mažas. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Tikrai mažas. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

## Iki 10 m belaidžio veikimo diapazonas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

## USB įkrovimas.

Pridedamas „Micro USB“ laidas

