

Philips
Mikro glasbeni sistem

CD, MP3-CD, USB, FM

Vrata USB za polnjenje
Največ 30 W

MCM2320



Sprostite se ob odlični glasbi

Obsedeni z zvokom

Poslušajte svoje priljubljene skladbe na tem kompaktnem, vsestranskem glasbenem sistemu Philips, ki je opremljen z neposredno povezavo USB in MP3 Link in celo predvaja CD-je in radio FM. Zagotovite si več nizkih tonov z zvočniki Bass Reflex in digitalnim nadzorom zvoka za optimizirane zvočne nastavitve.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Največja izhodna moč 30 W
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digital Sound Control

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

PHILIPS

Značilnosti

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti.



Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Digital Sound Control

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnesje natančno prilagodi vrstni glasbe, ki jo poslušate.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: digital sound control
- Največja izhodna moč (RMS): 30 W

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste zvočnikov: sistem zvočnikov Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Fiksna FM zaključna antena, Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslona LED
- Vrsta nalagalnika: pladenj

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Antena FM, Uporabniški priročnik
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami

Dimenzije

- Širina glavne enote: 180 mm
- Višina glavne enote: 121 mm
- Globina glavne enote: 247 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 150 x 125 mm
- Višina glavnega zvočnika: 238 mm
- Širina embalaže: 577 mm
- Višina embalaže: 312 mm
- Globina embalaže: 185 mm
- Bruto teža: 4,5 kg
- Neto teža: 3,55 kg

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 3.1.3

12 NC: 8670 001 12866
EAN: 08 71258 17142 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com