

Philips
Lettore DVD portatile



PET720



Film DVD in assoluta libertà

Zero Bright Dot™: una promessa di perfezione

Immergiti nei tuoi film DVD in assoluta libertà grazie al compatto PET720 dotato di display LCD a colori da 7" e goditi la perfezione video con Philips Zero Bright Dot™. Goditi anche la musica MP3/WMA-CD o rivedi le tue foto JPEG.

Divertimento AV anche mentre viaggi

- Condividi i file immagine JPEG con Picture CD
- Goditi i tuoi film su dischi DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Visione perfetta da qualsiasi angolo

- Guarda i film in formato widescreen 16:9
- Schermo Zero Bright Dot™ sinonimo di perfezione video
- Altoparlante di qualità stereo incorporato
- Display LCD TFT a colori da 7" per immagini di alta qualità

Per la massima praticità

- Design di precisione con la cover Piano White
- Adattatore auto e telecomando compatto
- Doppio jack per cuffia per divertirti in compagnia
- Batteria ricaricabile* per 4 ore di autonomia

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
- Dim. diagonale schermo (pollici): 7 pollice
- Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
- Luminosità: 200 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 250:1
- Area di visualizzazione effettiva: 154,1 x 86,6 mm
- Pixel Pitch: 0,107(L) x 0,370(A) mm
- Tempo di risposta (tipico): 30 msec

Audio

- Potenza in uscita: 250mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: >80dB auricolari, >62dB altoparlanti

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD video, CD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, WMA, CD immagini
- Modalità riproduzione dischi: OSD, ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, Ripetizione, Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Riproduzione audio

- Formato di compressione: dolby digital, MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet

- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps

Connettività

- Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
- Ingresso DC: 9V
- Uscita AV: Composite (CVBS) x1
- ingresso AV: Composite (CVBS) x1
- Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm

Convenienza

- Antiurto
- Indicazione batteria in carica

Accessori

- Batterie: DV 7,4 V, ricaricabili Li-ion
- Adattatore AC/DC: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12V CC
- Telecomando: RC810 (form. c. credito, 38 tasti)
- Cavi: 1 x cavi AV
- Manuale dell'utente: Stampato in 16 lingue

Dimensioni

- Dimensioni scatola principale: 260 x 235 x 410 mm
- Quantità scatole principali: 3
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 130 x 242 x 215 mm
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 193 x 33 x 170 mm
- Peso prodotto: 0,85 Kg
- Peso scatola principale: 6,8 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

Schermo Zero Bright Dot™

Goditi la massima qualità delle immagini senza i fastidiosi punti degli schermi LCD. I display LCD presentano di solito imperfezioni, chiamate dall'industria del settore "punti luminosi". Un numero limitato di punti luminosi veniva considerato in passato una conseguenza inevitabile della produzione di massa di LCD. Grazie alle procedure di controllo della qualità applicate da Philips nei lettori DVD portatili, i nostri display LCD hanno fatto piazza pulita dei punti luminosi grazie alla funzione Philips Zero Bright Dot™, che garantisce la massima qualità video.



Data di rilascio
2007-12-07

Versione: 3.0

12 NC: 9073 101 02357
EAN: 87 10895 93540 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

* Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.