

Philips
Оригинальное радио

DAB+, FM
Аудиовход
10 Вт

OR7200



Оригинальное радио

Оживите приятные воспоминания с оригинальным радио Philips. Очаровательный дизайн 50-х годов, заимствованный у радио Philips модели 1955 года, в сочетании с отличными характеристиками звука обеспечивают мощные басы благодаря AC Bass Reflex System и кристально чистое звучание DAB+ и радио FM.

Легко использовать

- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Встроенный дисплей часов

Стильный дизайн в стиле ретро

- Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

Высокая достоверность воспроизведения радио

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Высокое качество стереозвука — больше удовольствия от музыки

Наслаждайтесь качеством звука цифрового радио DAB+

- Функция цифрового радиовещания (DAB) для четкого радиовещания без помех
- Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM

PHILIPS

Основные особенности

Цифровое радиовещание (DAB)



DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет

добиться глубокого пространственного звучания басов.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте AC Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через AC сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Легендарный дизайн Philetta



По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает

привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

Встроенный дисплей часов



Встроенный дисплей часов

Высококачественный стереозвук



Две портативные акустические системы, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.

Поддерживает DAB+ и FM

Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM

Характеристики

Звук

- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Аудиовход (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: (FM) 87,5—108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM, DAB (диапазон III)
- Сохранение радиостанций: 30 (DAB), 30 (FM)
- Цифровое радиовещание (DAB): интеллектуальное сканирование, меню,

отображение сведений

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК

Мощность

- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK), Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 325 x 175 x 167 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 390 x 250 x 247 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.4

EAN: 87 12581 65461 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com