



Philips
Microcadena

DVD

CD, MP3-CD, USB, FM
Sistema 2.1, con subwoofer
70 W máx.

MCD1165

Disfruta de una gran experiencia cinematográfica

Obsesión por el sonido

El microsistema con DVD de Philips MCD1165 te garantiza un sonido envolvente cinematográfico. El sistema de altavoces de 70 W RMS de potencia total de salida te permitirá escuchar cada efecto de sonido. Además, dispone de USB directo para la reproducción de fotografías y música.

Disfruta de tu música y películas favoritas

- Reproducción de DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- USB directo para reproducción de fotos y música MP3/WMA
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Potencia de salida máxima de 70 W RMS
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

Fácil de usar

- Sintonización digital FM para presintonizar hasta 20 emisoras
- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Funciona como despertador y temporizador

PHILIPS

Destacados

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los

sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Karaoke para un entretenimiento sin límites



Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: control digital del sonido
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 70 W

Altavoces

- Controladores: 3,5"
- Tipos de subwoofer: pasivo

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DivX, DVD de video, CD de imágenes, CD de video/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, Control paterno, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción
- Zona de DVD.: 4
- Optimización de video: Exploración progresiva

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Orden aleatorio, Detener

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Secuencia de diapositivas con reproducción MP3
- Soporte de reproducción: CD de imágenes, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store
- Estaciones preseleccionadas: 20

Conectividad

- Salida de video: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo), Componente Y Pb Pr (cinch)
- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (I/D)
- USB: Host USB
- Micrófono: Conexión para micrófono

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Temporizador, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto (Y), Cable de corriente alterna
- Manual del usuario: En varios idiomas
- Control remoto

Dimensiones

- Peso bruto: 7,5 kg
- Profundidad de la unidad principal: 220,4 mm
- Altura de la unidad principal: 119 mm
- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 127 x 160 mm
- Altura del altavoz principal: 170 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 170 x 265 x 250 mm
- Profundidad del empaque: 557 mm
- Altura del empaque: 244 mm
- Ancho del empaque: 557 mm

Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2014-07-14

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 001 02907
EAN: 87 12581 68751 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com