

Philips
Minicadena Hi-Fi

MP3

FWM15



Reproducción de MP3-CD

La minicadena FWM15 Hi-Fi con MP3 ofrece un sonido lleno de matices. Además, disfruta de 30 horas de música grabada en tus MP3-CD. Fácil e intuitiva, disfrutarás utilizándola.

Enriquece tu experiencia acústica

- 2x10W RMS/potencia musical de 2x20W
- Sistema de altavoces Bass Reflex de banda completa

Disfruta continuamente de tu música favorita

- Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
- 30 horas de reproducción de música en MP3-CD
- Doble pletina de casete

Ajustes de sonido personalizados

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

PHILIPS

Destacados

2x10W RMS/potencia musical de 2x20W
2x10W RMS/potencia musical de 2x20W

Altavoces Bass Reflex de banda completa

Los altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves profundos. Se diferencian de los altavoces convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza la transmisión de bajas frecuencias. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando una nueva dimensión de graves profundos.

Cambiador de 3 discos

Con el cambiador de 3 discos para reproducir música podrás elegir entre tres CD diferentes que haya dentro del dispositivo en cualquier momento. Esta cómoda función permite disfrutar de gran variedad de música a la vez

que ahorra tiempo, ya que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.

30 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Doble pletina de casete

Doble pletina de casete


Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza

tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 20 vatios
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 4", Sistema de altavoces Bass Reflex, Toda banda

Reproducción de audio

- Tecnología de pletina de cassette: Mecánica
- Modos de reproducción de cassette: Reproducción continua
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Carrusel para 3 CD
- Número de pletinas: 2
- Número de discos: 3

Grabación de audio

- Mejora de grabación de cintas: nivel de grabación automático, Grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento

automático, Easy Set Plug & Play)

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM/OM, Manual de usuario
- Mando a distancia: 21 teclas

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 200 x 310 x 235 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 615 x 414 x 417 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 265 x 310 x 330 mm
- Peso incluido embalaje: 13 kg

Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W



Fecha de emisión
2016-10-29

Versión: 3.0.5

12 NC: 9073 100 12134
EAN: 87 10895 85248 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com