



Philips Prestigo
Universell fjernkontroll

20-i-1 med ultraberøringsskjerm

PRESTIGO



SRT9320

Berøringsskjerm

Se bare de tastene du trenger å bruke

En smart universell fjernkontroll med en fargeberøringsskjerm som kontrollerer opptil 20 av 300 000 enheter, og som bare viser deg de knappene du trenger.

Intuitiv navigering

- 7,1 cm fullfargeskjerm for enkel lesbarhet og navigering
- Berøringsskjerm for enkel navigering
- Ofte brukte knapper for enkel bruk
- Bakbelyste taster for kontroll av enhetene i mørket

Rask og enkel tilgang til underholdningen

- Aktiviteter for å kontrollere flere enheter
- Direkte tilgang til favorittkanalene

Enkel og rask konfigurering

- Du kan enkelt lære og merke ekstra funksjonalitet
- Elektroniske oppdateringer via Internett-bibliotek
- Trinnvis veiledning på skjermen

Én kontrolløsning for de fleste enheter og merker

- Universell IR-kodedatabase for å kontrollere forskjellige enheter



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Tilbehør

- USB-kabel: 1,5 m

Anvendelighet

- Bakbelyste knapper
- Indikator for lavt batteri
- Kanalbibliotek: 500
- Skjermtipe: LCD
- Antall aktiviteter: 20
- Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk
- Programmerbare kanalikonene: 100
- Funksjoner som støttes: AMP, Lyssystem, Blu-ray-spiller, KABEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD-opptaker, DVD-VCR-komb., DVDR-HDD-komb., DVR, Digital mediemottaker, Spillkonsoll, HD-DVD-spiller, HTS, Harddiskopptaker, Hjemmekinoanlegg, Dokkingstasjon for MP3-spiller, Minidisc, PC, PVR, Telefon, Projektor (IR), MOTTAKER, SAT, KASSETT, TV, TV-DVD-komb., TV-VCR-komb., TV-VCR-DVD-komb.,

Tuner, VCD, laserdisk, Videospiller

Skjerm

- Berøringsskjerm

Infrarøde muligheter

- Lære IR-koder
- Rekkevidde: 10 m
- Universell IR-kodedatabase

Drift

- Batterier følger med
- Batterisparingsbehandling: Automatisk av/på
- Oppladbar

Oppsett

- Oppsettsmetode: på enhet

Systemspesifikasjon

- Flash-minnestørrelse: 8 MB

Høydepunkter

7,1 cm fullfargeskjerm

En 7,1 cm LCD-fullfargeskjerm (240 x 320 piksler) gir en høy oppløsningskvalitet og enkel lesbarhet. Den berøringfølsomme skjermen viser bare de knappene du trenger, og den lar deg navigere raskt gjennom fjernkontrollskjermen.

Aktivitetsbasert kontroll

Start hjemmeunderholdningsaktivitetene med ett knappetrykk i stedet for å kontrollere hver enkel enhet i separate trinn. Bare trykk på en aktivitetsknapp, for eksempel Se en film, så slår Prestigo automatisk på de forskjellige enhetene, som TV, DVD-spiller og hjemmekinoanlegg, slik at du kan se på en film.

Bakbelyste taster

Det opplyste tastaturet gjør det enkelt å kontrollere alle enhetene, selv i mørket.

Internett-bibliotek

Philips PrestigoSync-programvaren, sammen med USB-kontakten på fjernkontrollen, gir tilgang til enkle elektroniske oppdateringer. Du kan velge favorittkanalikonene fra det nyeste databasebiblioteket med mer enn 10 000 kanalikonene. Philips PrestigoSync-programvaren informerer deg også automatisk om den nyeste tilgjengelige fastvaren for Prestigo-enheten. Programvaren følger med på en CD-ROM eller kan hentes fra det offisielle webområdet til Philips.

Intuitiv berøringsskjerm

En berøringsskjerm som bare viser deg de knappene du trenger, og som gjør at du kan navigere raskt gjennom fjernkontrollskjermen.

Direkte tilgang til favorittkanalene

Et bibliotek over kanalikonene for de fleste lands hovedstasjoner for TV og radio er tilgjengelig på fjernkontrollen. Via LCD-fargeskjermen kan du enkelt tilordne riktige kanalikonene til riktig kanal. Når dette først er konfigurert, kan du via LCD-skjermen bla deg gjennom favorittkanalene ved hjelp av ikonene til stasjonene i stedet for tallknappene på fjernkontrollen.



Utgivelsesdato
2012-05-25

Versjon: 2.0.15

12 NC: 8670 000 42692
EAN: 87 12581 44639 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com