



Philips
Sistema protez. da
sovraccarico grigio casa/
ufficio

A 4 prese
1800 J
2 m

SPN4041B



Protezione totale per i tuoi dispositivi di valore

Questo sistema di protezione da sovraccarichi, progettato per le massime prestazioni e la protezione totale, sfrutta tecnologie avanzate per proteggere gli apparecchi dai picchi elettrici. Il circuito Power Blocker[®] interrompe automaticamente la corrente che alimenta il sistema per proteggere gli apparecchi dai picchi elettrici.

Protezione totale

- 1800 Joule
- Collegamenti telefonici protetti
- Sistema di blocco dell'energia
- Garanzia sulle apparecchiature fino a € 150.000

Comodità integrata

- A 4 prese con protezione
- Cavo di alimentazione da 2 m
- Sistema avvolgicavo integrato

Semplicità

- Prese integrate automatiche per la sicurezza dei bambini
- Indicatori di protezione

PHILIPS

Sistema protez. da sovraccarico grigio casa/ufficio
A 4 prese 1800 J, 2 m

Specifiche

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 34 x 5 x 10 cm
- Peso: 0,601 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 14 x 38 x 5,5 cm
- Peso netto: 0,661 Kg
- Peso lordo: 0,753 Kg
- Tara: 0,092 Kg

- EAN: 87 12581 57546 5
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Dummy

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 38 x 18,5 x 16 cm
- Peso netto: 1,983 Kg
- Peso lordo: 2,533 Kg
- Tara: 0,550 Kg
- EAN: 87 12581 57547 2
- Numero di confezioni consumatori: 3

SPN4041B/10

In evidenza

1800 Joule

Proteggi i tuoi dispositivi elettronici da ingenti danni economici.

Collegamenti telefonici protetti

Questi connettori si utilizzano con i cavi RJ11 che instradano la linea telefonica nel sistema di protezione per impedire sovratensioni e sovraccarichi.

Sistema di blocco dell'energia

Interrompe automaticamente l'alimentazione ai dispositivi collegati.

Garanzia sulle apparecchiature fino a € 150.000

Protegge le apparecchiature collegate per tutto il ciclo di vita del prodotto.

A 4 prese con protezione

Elimina sovratensioni e sovraccarichi nelle linee CA. L'energia in eccesso viene bloccata dal MOV quando l'unità è a rischio di sovracorrenti.

Cavo di alimentazione da 2 m

Fornisce alimentazione all'unità che può trovarsi fino a 2 m dalla presa CA.

Avvolgicavo

Dispositivo avvolgicavo che consente di instradare i cavi in un'unica direzione per un aspetto più ordinato

Prese automatiche per la sicurezza dei bambini

Aiuta a proteggere i bambini dalle scosse accidentali.

Indicatori di protezione

Le luci a LED ti informano sul corretto funzionamento del sistema di protezione da sovraccarico.



Data di rilascio
2022-04-24

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 000 70273
EAN: 87 12581 57546 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com