



Philips
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth®
20 W

BTM2280

Helisüsteem, mis sobib teie koju

Helist haaratud

Jätkake koju jõudes kaasasolnud muusika kuulamist. Philipsi mikromuusikasüsteemil on USB Direct ja helisisend. Isegi muusika juhtmevabal voogedastusel Bluetoothi kaudu on muusika muretu nautimine garanteeritud.

Rikastage oma muusikaelamust

- Maksimaalne väljundvõimsus 20 W RMS
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine

Nautige muusikat mitmest allikast

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Disain sulandub teie toaga

- Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks
- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Seinale paigaldatav



Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riivil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Juhtmevaba voogedastus



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Spetsifikatsioon

Heli

- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Maksimalne väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarimagnetid: 2,75" bassikõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmise/järgmise, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- USB: USB host
- Helisend (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, JAH
- Bluetoothi profiilid: A2DP

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadimiseseade: iPad, iPhone, iPod
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: pesa

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvooluadapter, FM antenn
- Kaugjuhtimispuht: 21 klahviga puht
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x S): 420 x 99 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 223 mm
- Pakendi laius: 460 mm
- Pakendi kõrgus: 142 mm
- Pakendi sügavus: 265 mm
- Kogukaal: 4,2 kg
- Kaal pakendita: 3,3 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2013-11-21

Versioon: 1.0.5

12 NC: 8670 001 05532
EAN: 08 71258 16944 70

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com