

Philips  
Sistem musik Micro

**DVD**  
CD, MP3-CD, USB, FM  
sistem 2.1, dengan subwoofer  
Maks. 70W

**MCD1165**



## Nikmati pengalaman menonton film yang hebat

### Terobsesi dengan suara

Pastikan Anda menikmati suara seperti di ruang bioskop dengan Philips DVD micro system MCD1165. Sistem speaker ini didukung daya output maksimal 70W RMS yang membuat Anda bisa merasakan setiap efek suara. Dilengkapi pula dengan USB Direct untuk melihat foto dan memutar musik.

#### **Nikmati film dan musik favorit Anda**

- Memutar DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW), dan Picture CD
- Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa
- USB Direct untuk foto dan pemutaran musik MP3/WMA
- Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah

#### **Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar**

- Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
- Daya output maksimum RMS 70W
- Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal

#### **Mudah digunakan**

- Penyelerasan digital FM untuk prasetel sampai 20 stasiun
- Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah
- Fungsi pengatur waktu tidur dan bangun tidur

# PHILIPS

## Kelebihan Utama

### Sistem Speaker Bass Reflex



Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak penguat suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak penguat suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara

frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

### Karaoke untuk menyanyi tanpa batas



Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah

### Kontrol Suara Digital



Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol yang Seimbang, Jernih, Dahsyat, Hangat dan Terang yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.



# Spesifikasi

## Suara

- Penyempurnaan Suara: Kontrol Suara Digital
- Sistem Suara: Dolby Digital
- Daya output maksimum (RMS): 70W

## Pengeras suara

- Driver speaker: 3,5"
- Jenis subwoofer: pasif

## Pemutaran Video

- Pemutaran Media: DivX, DVD-Video, Gambar CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, PBC, Gerak Lambat, Pembesaran, Kontrol orang tua, Menu Disc, Percepat Mundur, Percepat Maju, OSD, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti
- Wilayah DVD.: 4
- Penyempurnaan Video: Progressive Scan

## Pemutaran Audio

- Pemutaran Media: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Mode Pemutaran Disc: 20-trek yang Dapat Diprogram, Ulang/satu/semua/program, Pemutaran Acak, Dipercepat/Mundur, Pencarian Lagu Berikutnya/Sebelumnya
- Tipe Pemuat: Bermotor, Baki
- Mode USB Direct: Percepat Mundur/Percepat Maju, Putar/Jeda, Sebelumnya/Berikutnya, Putar Program, Ulang, Acak, Berhenti

## Pemutaran Gambar Diam

- Format Kompresi Gambar: JPEG
- Penyempurnaan Gambar: Tampilan slide dengan pemutaran MP3
- Pemutaran Media: Gambar CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner Pita Frekuensi: Stereo FM

- Penyelarasan digital otomatis
- Penyempurnaan Tuner: Simpan Otomatis
- Stasiun prasetel: 20

## Konektivitas

- Output Video - Analog: Komposit CVBS (cinch kuning), Komponen Y Pb Pr (cinch)
- Koneksi Audio: Audio In Analog (L/R)
- USB: host USB
- Mikروفon: Soket mikروفon

## Nyaman

- Alarm: Alarm CD, Timer tidur, Alarm Radio, Alarm USB
- Jam: Pada layar utama
- Indikasi: Mode DIM

## Aksesori

- Aksesori diberikan: Kabel video komposit (Y), Kabel Daya AC
- Petunjuk Penggunaan: Multi-bahasa
- Remote control

## Dimensi

- Berat kotor: 7,5 kg
- Kedalaman unit utama: 220,4 milimeter
- Tinggi unit utama: 119 milimeter
- Lebar unit utama: 180 milimeter
- Ukuran speaker utama (L x D): 127 x 160 milimeter
- Tinggi speaker utama: 170 milimeter
- Ukuran subwoofer (L x T x D): 170 x 265 x 250 milimeter
- Kedalaman kemasan: 557 milimeter
- Tinggi kemasan: 244 milimeter
- Lebar kemasan: 557 milimeter

## Daya

- Catu daya: 100-240 V, 50/60 Hz



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 1.0.2

12 NC: 8670 001 02907  
EAN: 87 12581 68751 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)