

Philips
Player DVD cu USB

DivX Ultra

DVP5166K



Bucurați-vă de interactivitate completă DivX

cu DivX Ultra

Contează mărimea? Dimpotrivă! Acesta este DVD playerul cu cel mai bun preț. Fără complicații! Un aparat simplu ce redă aproape orice format de disc, inclusiv fotografiile digitale, fără a face nici un compromis față de calitatea imaginii.

Dă viață fișierelor audio/video

- Smart Sound optimizează setările audio
- Convertorul D/A pe 24 biți/192kHz optimiz. semnalul audio analogic de intrare
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Leșire audio pe 5.1 canale pentru un sunet surround

Redă toate filmele și muzica

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Ușor de utilizat

- USB Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB

Bucurați-vă de o funcție karaoke îmbunătățită

- Karaoke Scoring pentru concursuri de muzică amuzante și distractive



PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- **Convertor D/A:** 12 biți, 108 MHz
- **Caracteristici superioare imagine:** Scanare progresivă, Upsampling video, Smart Picture

Sunet

- **Convertor D/A:** 24 bit, 192 kHz
- **Răspuns în frecvență:** 30-20000 Hz
- **Coeficient semnal/zgomot:** 90
- **Distorsionare și zgomot (1kHz):** 65 dB
- **Diafonie (1kHz):** 70 dB
- **Interval dinamic (1kHz):** 80 dB
- **Sistem audio:** Dolby Digital

Redare video

- **Medii de redare:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- **Formate de comprimare:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Sistem de redare a discurilor video:** PAL, NTSC

Redare audio

- **Medii de redare:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- **Format compresie:** PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- **Rate de biți MP3:** 32 - 320 kbps

Redare imagine statică

- **Medii de redare:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- **Format comprimare imagine:** JPEG
- **Caracteristici superioare imagine:** Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de

MP3-uri

Conectivitate

- **Conexiuni frontale/laterale:** Microfon
- **Conectori spate:** Leșire Composite video (CVBS), Leșire coaxială digitală, Leșire video Component - Progressive, Leșire audio analogică multi-canal

Comoditate

- **Protecție copii:** Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- **Limbi OSD:** Engleză, Poloneză, Rusă
- **Karaoke:** Volum microfon

Alimentare

- **Alimentare:** 230 V, 50 Hz
- **Consum:** < 10 W
- **Consum în stare de repaus:** < 0,8 W

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Cablu audio/video, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Telecomandă, 2 baterii AAA, Manual de utilizare

Dimensiuni

- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 435 x 38 x 209 mm
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 490 x 82 x 296 mm

Aplicații multimedia

- **Conexiuni multimedia:** Dispozitiv de memorie USB
- **Formate de redare:** DivX, Imagini statice JPEG, MP3

Caracteristici principale produs

Certificat DivX Ultra

DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

Redă toate formatele

Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dvs.

DAC audio 192 kHz/24 biți

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mai fidel.

Karaoke Scoring

Karaoke Scoring este o funcție avansată care vă notează automat performanțele vocale și vă oferă o imagine amuzantă referitoare la notele dvs.

Scanare progresivă

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadru cu linii impare, urmat de semicadru cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Leșire audio pe 5.1 canale

USB Direct

Conectați dispozitivul la portul USB al DVD-ului Philips pentru a reda direct muzica și fotografiile digitale stocate. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

