

Philips
5.1 Ev sineması

420W RMS gücü

DVD oynatma
HDMI 1080p

HTS3270



Üstün netlikle mükemmel surround ses

Tıpkı filmlerdeki gibi

Bu sistemin sunduğu yüksek kaliteli surround ses ve HDMI 1080p özelliği, mükemmel bir ev eğlencesi sunar. USB sürücülerden, taşınabilir medya çalarlardan ve hemen her tür diskten oynatma özelliği sayesinde, film ve müzik keyfini zahmetsizce çıkarabilirsiniz.

Ses ve videoya hayat verir

- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör
- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- Diğer kaynaklardan kaliteli ses için birden fazla dijital giriş

Kolay kurulum ve kullanım

- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- WMV, DivX, WMA, MP3 ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL çalar

PHILIPS

Özellikler

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekode, bir surround ses deneyimi ile şaşırtıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekode kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

Gelişmiş Sınıf D Amplifikatör

Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Progresif Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital

bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s hızına karşılık 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

EasyLink

EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

DivX Ultra Sertifikalı

DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünleşik altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Her şeyi oynatır

Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - WMA, DivX, MP3 veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Her şeyi oynatır

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz - CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW veya DVD+R DL. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Progressive Scan, Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Video Geliştirme (720p, 1080i/p)

Ses

- Toplam Güç (RMS): 420 W
- Çıkış gücü (RMS): 4x55W, 2x100W
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 40-20000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 60 dB
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, Oyun, Dinlenme, Rock, Spor
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB flash sürücü
- Görüntü Geliştirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Bağlanabilirlik

- Arka Bağlantılar: AUX girişi, FM Anteni, Skart,

- Easy-fit hoparlör konektörleri, Kompozit video (CVBS) çıkışı, HDMI çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik çıkış
- Ön / Yan bağlantılar: Yüksek Hızlı USB, MP3 Line-in

Güç

- Güç kaynağı: 50Hz, 230V
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W
- Güç tüketimi: 80 W

Hoparlörler

- Uydu hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör empedansı: 8 ohm
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Merkez hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı woofer
- Merkez hoparlör empedansı: 4 ohm
- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 40-150 Hz

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, FM anteni, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Skart Kablosu

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 360 x 57 x 331 mm
- Set ağırlığı: 2,87 kg
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 100 x 100 x 75 mm
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 0,39 kg
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 100 x 100 x 75 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,66 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 123 x 310 x 369 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,85 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 567 x 298 x 395 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,5 kg



Yayın tarihi 2017-04-04

Sürüm: 3.1.12

12 NC: 8670 000 48772
EAN: 87 12581 45931 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com