

Philips
Microchaîne hi-fi



MCM726

Son limpide et design raffiné

avec lecture via USB direct

Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, la microchaîne Philips MCM726 est tout en finesse et qualité. Écoutez vos fichiers MP3/WMA sur votre baladeur via USB direct.

Un plaisir d'écoute illimité

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Un son exceptionnel

- Pour un plus grand plaisir audio
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance musicale 2x50 W RMS et 2x100 W

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal
- Platine cassette à cdes logiques

Son et style raffinés

- Enceintes avec finition bois
- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

PHILIPS

Points forts

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet

stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes des fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation

graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2x100 W
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W
- Accentuation du son: Incredible Surround, Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Tweeter piézo, Haut-parleur de graves 5,25", Grilles détachables pour enceintes

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Lecture aléatoire
- Type de changeur: Motorisé, Tiroir
- Technologie platine cassettes: À commandes logiques
- Modes de lecture des cassettes: Contrôle électronique de la vitesse, Arrêt automatique en fin de bande, Compteur de bande
- Compatible ID3-Tag
- Modes USB direct: Lecture/pause, Arrêt, Avance rapide/retour rapide, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro, Programmation enregistrements radio, Niveau d'enregistrement automatique

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Réglage numérique auto

- RDS: Nom de la station, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS
- Préréglages: 40
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique

Connectivité

- Entrée AUX: 1 (G/D)/RCA
- Casque: 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM, Antenne MW
- USB: Port USB

Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Alarme par cassette, Mise en veille programmable
- Horloge: Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 1 W
- Type d'affichage: Écran VFD

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW
- Télécommande: Télécommande 24 touches avec pile lithium
- Guide de mise en route: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 175 x 252 x 360 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 175 x 252 x 214 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 524 x 353 x 408 mm
- Poids (emballage compris): 10,67 kg

Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz



Date de publication
2013-05-10

Version: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777
EAN: 87 12581 32773 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com