

Philips
Micro system moderno

20 W

MCM233



Obcecados por som

Som que combina com sua casa

O moderno sistema de músicas MCM233 Philips tem um design plano e pode ser instalado na parede para combinar com qualquer decoração. Ouça músicas de CDs ou conecte seu aparelho portátil à entrada USB Direct ou MP3 Link para uma experiência musical completa.

Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens

- Curta músicas MP3/WMA diretamente em seus dispositivos USB
- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- MP3 Link para reprodução de músicas
- Pré-sintonia digital FM para até 20 estações

Enriqueça sua experiência sonora

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Potência total de saída de 20 W RMS

Design que combina com sua decoração

- Porta frontal deslizante para mais estilo e elegância
- Opção de montagem na parede para um posicionamento flexível.



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Destques

Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de

graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

Porta frontal deslizante

A porta frontal motorizada deslizante acrescenta ainda mais estilo ao design elegante deste sistema. A porta funcional e moderna do compartimento de disco desliza suavemente para cima e para baixo com o toque de um botão sempre que você quiser mudar a seleção de músicas. Sente-se e curta um desempenho de som dinâmico enquanto assiste à reprodução do disco pela tela transparente.

MP3 Link



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

USB Direct para músicas MP3/WMA



Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais

serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.

Pode ser instalada na parede

Combinando com perfeição um design compacto e versátil, o sistema de áudio Philips foi desenvolvido inteligentemente para harmonizar com seu ambiente. A base do sistema de áudio é um suporte que proporciona segurança e beleza em qualquer prateleira ou estante. Se for instalado na parede, você também contará com a mesma flexibilidade do suporte independente.



Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign aprovado internacionalmente e com auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem reduzir custos, o consumo de energia e as emissões de CO2. Como? Eles oferecem melhorias ambientais significativas em uma ou mais áreas Philips Verde — Eficiência energética, Embalagens, Substâncias perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e Confiabilidade durante o período de vida útil. Obtenha mais informações sobre produtos verdes



Especificações

Som

- Potência de saída (W RMS): 2 x 10 W
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves, Controle de som digital
- Controle de volume: Controle de volume (+/-)

Caixas acústicas

- Caixa acústica principal: Sistema de caixas acústicas Bass Reflex, Woofer de 3"
- Caixas de som integradas: 2

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA, Conexão USB
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Programação de 20 faixas, Avançar/retroceder rapidamente, Localizar próxima faixa/faixa anterior
- Tipo de carregador: Parte frontal, Motorizado
- Compatível com Tag ID3
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Repetir, Reprodução aleatória, Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- Aprimoramentos do sintonizador: Gravação automática
- Pré-sintonia de estações: 20

Conectividade

- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Outras conexões: Antena FM
- Entrada estéreo Line In de 3,5 mm: MP3 Link
- USB: Host USB

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Timer de desligamento automático, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: LCD

Acessórios

- Guia de início rápido: Português (Brasil), Espanhol
- Controle remoto: Controle remoto com 31 botões
- Manual do Usuário: Português (Brasil), Espanhol
- Cabos: Cabo do MP3 Link

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 565 x 245 x 103,5 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 620 x 250 x 165 mm
- Peso, incluindo embalagem: 5,5 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 25 W



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 2.0.4

12 NC: 8670 000 67446
EAN: 08 71258 15619 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.