

Philips  
USB-ga DVD-mängija



DVP2320BL

## Ülistiilne ja ülivõimas

Kas suurus on oluline? Kas teate, et vähemaga saavutab rohkem? Tutvustame parima hinna ja kvaliteedi suhtega DVD-mängijat. Ei mingit keerukust! Vaid lihtne seade, mis esitab peaaegu igasuguseid plaadivorminguid, sealhulgas teie digifotosid, tegemata järeleandmisi pildikvaliteedis.

### Ühendage ja nautige mitut allikat

- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälu pulgalt

### Esitage kõiki filme ja muusikat

- Esitab CD-sid, (S)VCD-sid, DVD-sid, DVD+R/RW-sid, DVD-R/RW-sid
- Esitab MP3- ja WMA-faile ning digitaalkamera JPEG-fotosid
- DivX Ultra sertifikaat DivX-videote täiustatud esituseks

### Elustage heli ja pilt

- Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks
- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- 192 kHz / 24-bitine heli-DAC täiustab analooghelisisendit
- Kvaliteetsed analoog- ja digitaalhelid väljundid

### Sobib igasse ruumi ja iga elustiiliga

- Üliõhuke konstruktsioon, mahub kõikjale

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Esiletõstetud tooted

## Hi-Speed USB 2.0 Link

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ning saategi seda esitada.

## Üliõhuke konstruktsioon

Üliõhuke konstruktsioon, mahub kõikjale

## Täiskaadrilaotus

Täiskaadrilaotus kahekordistab pildi vertikaalse eraldusvõime, mille tulemuseks on märgatavalt teravam pilt. Selle asemel, et kuvada ekraanile esmalt paarituurvulistest joontest koosnev kujutis ja seejärel paarisarvulistest joontest koosnev kujutis, kuvatakse mõlemad kujutised samal ajal. Hetkega luuakse kogu kujutis, kasutades maksimaalset eraldusvõimet. Sellise kiiruse puhul tajub silm teravamat pilti, millel pole joontest koosnevat struktuuri.

## 192 kHz / 24-bitine heli-DAC

192 KHz diskreetimisega luuakse algsete helikõverate täpne taasesitus. 24-bitise eraldusvõimega saab algsest helilainekujust rohkem teavet, mistõttu on võimalik heli palju külluslikumalt esitada.

## Esitab kõike

Esitage MP3-, WMA- või JPEG-faile ning kogege meediumifailide teleris või kodukinosüsteemis jagamise lihtsust – võite seda teha mugavalt oma elutoas.



# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadrilaotus, Video diskreetimine

## Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: 90
- Moonutus ja müra (1 kHz): 65 dB
- Lääbikoste (1 kHz): 70 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 80 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC

## Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Stoppkaadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodaki pildi-CD, Picture CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine,

Slaidiseanss, Suum, Slaidiseanss MP3 esitamise

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komponentvideo väljund Täiskaadrilaotus, CVBS & analoogheli P/V väljund, SCART1 (CVBS, RGB väljund)
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB

## Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk
- Ekraanimenüü keeled: Hispaania, Inglise, Taani, Hollandi, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Poola, Portugali, Rootsi, Türgi

## Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W
- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, Kaugjuhtimispuult, Üleilmse garantii voldik, Toitejuhe, Kasutusjuhend

## Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 179 x 49 x 179 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 260 x 70 x 210 mm

## Multimeediumirakendused

- Taasesitusvormingud: JPEG-pildid, MP3, DivX
- Multimeediumi ühendused: USB-mäluseade



Väljalaske kuupäev  
2013-03-22

Versioon: 4.0.7

12 NC: 8670 000 53036  
EAN: 87 12581 48504 7

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips  
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)