



Philips
PhotoFrame

17,8 cm (7") LCD
16:9 billedformat

7FF3FPB



Del dine minder

Hvor mange digitale billeder er skjult på din PC? Vis, del, organisér og genoplev dine minder med Philips PhotoFrame™ – den nemmeste måde at dele dine minder på ved at vise digitale billeder i høj kvalitet uden brug af en PC.

Skærm i topkvalitet til kvalitet lig fremkaldte billeder

- ImagEn til skarpe og levende farver
- Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor
- SmartContrast: Giver fantastiske og fyldige sorte detaljer

Nem visning og administration af dine digitale fotos

- Hav det sjovt med collager: Vis flere fotos på en gang
- Se fotos på USB Flash-drev uden en PC

Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort

- Intuitiv brugergrænseflade, 5-vejs tastatur til nem navigation og betjening
- Automatisk retning af fotos, så de passer til lodret eller stående visning

Grønt design

- Skærm med automatisk tænd/sluk på forudindstillede tidspunkter for at spare strøm

Elegant og buet design, der komplementerer dine fotos

- Smagfuld blank finish og fantastisk at røre ved

PHILIPS

Vigtigste nyheder

ImagEn-teknologi

ImagEn er en eksklusiv Philips-fotoforbedringsteknologi, der automatisk analyserer dine fotos for at korrigere farve og opnå den optimale kontrast: ImagEn adskiller farver for at undgå "crosstalk", justerer fordeling af lysstyrke for at opnå fantastisk visuel kontrast og korrigerer Gamma for farvenøjagtighed.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.

SmartContrast

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

Collage med flere fotos

Det er en diasshoweffekt for at vise fotos i en collage, som automatisk og tilfældigt sætter forskellige fotos sammen for at undgå kedelige

kanter, der kan være resultatet af fotos, der er mindre end skærmens størrelse.

Visning af fotos i USB Flash

Et USB-stik til nem visning og deling af fotos, der er gemt på et USB Flash-drev.

Skærm med automatisk tænd/sluk

En timer slukker og tænder PhotoFrame på det tidspunkt, du vælger. Det reducerer energiforbruget for miljøets skyld og du sparer op til en tredjedel af energiomkostningerne på PhotoFrame.

Automatisk retning

Automatisk genkendelse af vandret/stående format aktiverer en sensor, som registrerer retningen på PhotoFrame™ og viser hvert foto i den korrekte retning.



Specifikationer

Billede/display

- Betragtningvinkel: @ C/R > 10, 120° (V)/100° (L)
- Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 480 x 234
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB 2.0-vært, USB 2.0-slave

Lagringsmedie

- USB: USB-flash-drev
- Hukommelseskort: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO

Komfort

- Kortlæser: Indbygget (2x)
- Understøttet fotoformat: JPEG-foto, Op til 10 MB JPEG-filer, Op til 20 megapixel
- Placering: Automatisk retning af foto, Landskab, Portræt
- Knapper og reguleringer: 3 knapper, 4-vejs navigationstast og Enter
- Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- Fotoredigering: Kopier, Slet, Rotér, Zoom og beskær
- Fotoeffekter: Sort og hvid, Rammer, Sepia, RadiantColor
- Indstillinger for diasshow: Tilfældig, Sekventiel, Overgangseffekt
- Baggrundsskærm: Sort, Hvid, Grå, Automatisk tilpasning
- Opsætningsfunktion: Automatisk lysstyrkeregulering, Sprog, Status, Automatisk til/fra, Bip til/fra, Angiv klokkeslæt og dato, Aktiver/deaktiver visning af ur, Alarm
- Systemstatus: Firmwareversion, Resterende hukommelse

- Status for tilsluttede medier: Tilsluttet medie, Resterende hukommelse
- Plug and Play-kompatibilitet: Windows Vista, Windows 2000/XP eller nyere, Mac OS X
- Myndighedsgodkendelser: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Schweiz, UL/cUL
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Dansk, Russisk, Forenklet kinesisk, Japansk

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, USB-kabel, Stander, Lynhåndbog, Brugervejledning

Mål

- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Vægt: 0,345 kg
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 til 70°C

Strøm

- Strømforbrug: 5 W
- Understøttet strømtilstand: Vekselstrøm

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 41216 6
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettovægt: 0,642 kg
- Bruttovægt: 0,831 kg
- Taravægt: 0,189 kg

Yderemballage

- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Antal forbrugereballager: 2
- Ydre indpakning (L x B x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Nettovægt: 1,284 kg
- Bruttovægt: 2,064 kg
- Taravægt: 0,78 kg



Udgivelsesdato
2019-04-17

Version: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991
EAN: 87 12581 41216 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com