

Philips
Microchaîne élégante

- station d'accueil pour iPhone/iPod
- DAB+

DCB293



L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

Écoutez les stations de radio DAB grâce à cette élégante microchaîne Philips. Ce modèle compact avec fixation murale s'intègre à tous les intérieurs. Chargez votre iPhone/iPod pendant la lecture ou connectez votre baladeur via USB Direct pour un plaisir d'écoute total.

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- DAB pour un son radio cristallin et sans crépitement
- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations

Un son exceptionnel

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Tiroir CD motorisé pour davantage d'élégance
- Possibilité de montage mural pour plus de liberté

PHILIPS

Points forts

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone



Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA



Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Tiroir CD motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

DAB



Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique DAB (Digital Audio Broadcasting) surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées, doublés d'un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques DAB, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Fixation murale

Combinaison parfaite d'un design ultraplat et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

Caractéristiques

Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, contrôle numérique du son
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 2 x 10 W RMS

Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Modes de lecture de disques: recherche piste suivante/précédente, avance/retour rapides, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Autres: Compatible ID3-Tag
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt
- Modes de lecture sur station: avance et retour rapides, piste suivante et précédente, lecture et pause

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod 5e génération, iPod Classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod Touch, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 2e génération 8/16/32 Go

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Tuner/réception/transmission

- DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan
- Bandes du tuner: FM stéréo, DAB (bande L)
- Présélections: 20

- Antenne: antennes FM fixe et DAB en forme de T
- RDS: type de programme, réglage de l'horloge par RDS, nom de la station
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Connectivité

- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Praticité

- Alarmes: alarme CD, alarme radio, alarme USB, alarme iPod
- type de changeur: par l'avant, motorisé
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- Support de recharge: iPhone, iPod
- Type d'affichage: Écran LCD

Accessoires

- Câbles/Connexion: Câble MP3 Link
- Télécommande
- Autres: Guide de mise en route
- Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Danois, Allemand, Italien, Suédois, Norvégien

Dimensions

- Poids brut: 5,5 kg
- Profondeur de l'unité principale: 103,5 mm
- Hauteur de l'unité principale: 245 mm
- Largeur de l'emballage: 620 mm
- Largeur de l'unité principale: 565 mm
- Hauteur de l'emballage: 250 mm
- Profondeur de l'emballage: 165 mm

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V
- Alimentation: 50/60 Hz

Vert

- Mode veille Eco: 1 W



Date de publication
2013-06-01

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 62094
EAN: 87 12581 53745 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com