



Philips  
微型音響系統

藍牙



BTM2056

## 融入您家的音效

執著於音

讓您可在家中隨意四處播放音樂。這款 Philips 微型系統隨附 USB Direct 和 MP3-link。甚至可透過藍芽無線串流音樂，此款音響系統讓您無拘無束地享受音樂。

### 豐富您的音響體驗

- 15 瓦 最大輸出功率
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

### 享受多個訊源的音樂

- 經藍牙無線音樂串流
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link
- Radio Data System 提供電台資訊及資料服務
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

### 與您的室內裝飾渾然一體

- 可掛牆配件容許有彈性的存放
- 自動滑行式前檔門增添風格及優雅

# PHILIPS

## 產品特點

### 無線音樂串流

喇叭支援藍牙音樂串流，可讓您從啟用藍牙的裝置，以高清、無線的方式輕鬆享受您的音樂。

### USB 直接



使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

### MP3 連線



MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

### 收音機資料系統 (RDS)

Radio Data System (RDS) 讓你不需記著頻率，也可調校電台。在標準模式，RDS 顯示電台名稱，而不是顯示傳送頻率，讓你可更快、更方便的調校電台。RDS 同時也可讓電台直接發送如新聞及電台資訊的文

字訊息至電台顯示器。RDS 文字在歐洲廣泛應用，RDS 文字的發送頻率與電台廣播的一樣。你可選擇基本 RDS 顯示器 (電台名稱) 或申請額外文字服務。

### 低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

### 數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一

來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

### Dynamic Bass Boost



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

### 可掛牆



您的 Philips 音響系統是超薄與多功能設計的完美組合，其巧妙設計與客廳合二為一。音響系統的機座起支撐作用，以便安全美觀地將系統固定在任何支架或機殼內。如果掛牆安裝，其靈活性絲毫不亞於獨立式支架。



# 規格

## 聲音

- 音效增強：數碼音效控制，Dynamic Bass Boost
- 音量控制：上 / 下
- 總聲功率 (RMS)：15 瓦

## 喇叭

- 內置喇叭數量：2
- 喇叭驅動器：2.75 吋低音喇叭
- 喇叭種類：低音反射式喇叭系統

## 播放聲音

- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首曲目搜尋，重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟, WMA-CD
- USB Direct 播放模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，重複，隨機播放，停止

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 單聲道，FM 立體聲
- 記憶選台：20
- RDS：節目類型，無線電文字，RDS 時鐘設定，電台名稱
- 天線：FM 天線（75 歐姆）
- 接收器增強：自動數碼選台，自動掃描，輕鬆設定（隨插即用）

## 連接

- 耳筒：3.5 毫米

- MP3 連線：3.5 毫米立體聲輸入端子
- USB：USB 主機
- 藍牙規格：A2DP

## 舒適

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘
- 時鐘：在主屏幕上，定時關機
- 顯示類型：液晶屏
- 載入器類型：前方，機動化

## 配件

- 附配件：交流 - 直流變壓器，FM 天線，快速使用指南，2 組壁掛螺絲
- 遙控器：31 鍵遙控
- 用戶手冊：16 種語言

## 尺寸

- 機組尺寸（闊 x 深）：400 x 98 毫米
- 機器高度（含機座）：235 毫米
- 包裝寬度：456 毫米
- 包裝高度：251 毫米
- 包裝深度：197 毫米
- 總重量：4.2 千克
- 淨重量：3.3 千克

## 電源

- 電源：110-240V, 50/60 赫



出版日期 2016-09-22

版本：2.1.6

12 NC: 8670 000 89318  
EAN: 08 71258 16421 50

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)