



Philips
Universell fjernkontroll

3-i-1 for TV/DVD/STB



SRU5130



Erstatter alle funksjoner

Fungerer sammen med mer enn 1000 merker

Denne universelle fjernkontrollen er det perfekte valget hvis du ønsker maksimal funksjonalitet for 3 av 6 mulige enheter med optimal brukervennlighet. Den naturlige tilpassede utformingen gir deg behagelig kontroll.

En god erstatning for den gamle fjernkontrollen

- Kontroller opptil 3 enheter av et utvalg på 6
- Klar til bruk med Philips-utstyr

Stor anvendelighet

- Ergonomisk form gir behagelig kontroll
- Enkelt å bruke grupperte funksjoner
- Batterier følger med, så det er bare å pakke ut og zappe

Rask og enkel installering

- Enkelt oppsett med hurtig tastegjenkjenning
- For spørsmål og assistanse, ring vår servicelinje
- Tjeneste for URC-støtte fra et eget webområde

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Funksjoner som støttes: TV, DVD, Videospiller, KABEL, SAT, DVB-T
- TV-funksjoner: Program opp/ned, Volum opp/ned/mute, På/standby, Siffertaster, AV-valg, eksternt, Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-taster, Hurtivalgstaster for tekst-TV, Forrige program, Sleep timer, 16:9, Håndbok, info
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst
- DVD-funksjoner: Transporttaster, Systemmenykontroll, Platemenykontroll, Siffertaster
- Videospillerfunksjoner: Transporttaster (6), Showview, videospiller pluss, Menykontroll
- Installeringsstrinn: 2
- Kopier nøkkelfunksjon
- Språkstøtte: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Antall taster: 42
- Forhåndsprogrammert for Philips
- Juridiske godkjenninger: CE-merket
- Sprutsikker
- SAT/CBL-funksjoner: Kanal opp/ned, Siffertaster, Favoritter, Håndbok, info, Menykontroll, Tekstfunksjoner, Volum opp/ned/mute

Tilbehør

- Batteri: Ja, 1,5 V R03/AAA-batteri

Infrarøde muligheter

- Rekkevidde: 10 m (33 fot)
- Sende LEDer: 1
- Universell IR-kodedatabase

- Antall merker i database: Over 1000
- Bærefrekvensområde: 24–55 kHz
- Overføringsvinkel: 90 grader

Effekt

- Batterilevetid: 12 måneder
- Antall batterier: 2
- Batteritype: AAA

Emballasjeopplysninger

- 12NC: 908210006476
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93590 6
- Høyde: 33 mm
- Lengde: 304 mm
- Bredder: 157 mm

Ytre eske

- EAN: 87 12581 39681 7
- Antall emballasjer: 6
- Bruttovekt: 1,578 kg
- Yttereske (L x B x H): 30,3 x 15 x 17,2 cm
- Nettovekt: 0,696 kg
- Taravekt: 0,882 kg

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 37689 5
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Blister
- Emballasjemål (B x H x D): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- Bruttovekt: 0,245 kg
- Nettovekt: 0,116 kg
- Taravekt: 0,129 kg

Høydepunkter

3 av 6-fjernkontroll

Fjernkontrollen gjør det mulig å kontrollere inntil 3 av 6 mulige hjemmeunderholdningsenheter med én fjernkontroll. Fjernkontrollen kan enkelt programmeres til å kontrollere nesten hvilket som helst merke av nesten alle typer lyd-/videoutstyr ved hjelp av den innebygde IR-kodedatabasen. En enkelt fjernkontroll kan betjene alle enhetene dine, og du unngår problemet med å lete etter riktig fjernkontroll.

Ergonomisk design

Den jevne, avrundede formen passer perfekt inn i hånden og gir en naturlig og balansert stilling. Og så er den pen å se på!

Hurtig tastegjenkjenning

Med hurtig tastegjenkjenning kan du enkelt korrigere taster som ikke fungerer etter at merket til utstyret på fjernkontrollen er installert. Bare trykk på tasten i 5 sekunder mens fjernkontrollen peker på enheten. Når enheten reagerer, er tasten korrigert.

Enkelt å bruke grupperte funksjoner

Med enkelt grupperte funksjoner kan du enkelt gjenkjenne knappene du trenger for å kontrollere en bestemt audio-/videoenhet. Alle funksjonene på enheten er gruppert sammen på fjernkontrollen. I tillegg er den øverste delen av fjernkontrollen satt sammen av forskjellige fargede deler (svart, sølv, aluminium, ...) i tillegg til forskjellig overflate på knappene (svart, sølv, matt, glanset, ...) for å raskt identifisere hvilke knapper som hører sammen for å kontrollere en bestemt audio-/videoenhet.



Utgivelsesdato
2009-12-22

Versjon: 3.0.6

12 NC: 8670 000 35193
EAN: 87 12581 37689 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com