



Philips  
Lettore portatile CD-MP3

EXP2465



## Musica MP3 senza interruzioni

con cuffie per radio FM

Entra nel ritmo con i lettori CD-MP3 eXp2465 e goditi 10 ore di musica senza interruzioni su un CD-MP3. Ormai un classico, l'eXp2465 integra un display a due colori ed è la scelta ideale per ascoltare musica in tutta semplicità, anche quando ti sposti.

### Un'esperienza audio completa

- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW
- È possibile ascoltare più di 10 ore di musica su un unico CD-MP3
- Cuffie per radio FM da utilizzare con qualsiasi lettore audio portatile

### Sistema antishock

- Magic ESP™ 100 secondi

### Prestazioni avanzate dei bassi

- Dynamic Bass Boost per bassi più profondi ed emozionanti

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifiche

### Audio

- convertitore digitale/analogico: 1-bit
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 85 dB
- perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost
- Potenza in uscita: 2 x 4 mW RMS
- Controllo del volume: digitale
- Feedback acustico

### Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 50 brani programmabili, Funzione Hold, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente, Ripeti brano/album/tutto, Ripetizione casuale/tutto
- Electronic Skip Protection (CD): 45 secondi
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet
- Magic ESP (MP3-CD): 100 secondi
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

### Connettività

- Ingresso DC: 4 mm, 4,5 V, centro +
- Cuffia: 3,5 mm
- Uscita linea: 3,5 mm

### Convenienza

- Tipo display: LCD
- Indicazioni: numero album, stato batterie, Funzioni CD, DBB, ESP, Ora, brano

### Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz
- Bande del sintonizzatore: FM

### Accessori

- Adattatore AC/DC: AY3162 (400 mA)
- Cuffie: Cuffie radio FM AE500
- Accessori inclusi: Manuale dell'utente

### Dimensioni

- Dimensioni scatola principale: 340 x 165 x 248 mm
- Peso scatola principale: 4,3 Kg
- Quantità scatole principali: 6
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 241 x 55 x 152 mm
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensione prodotto (LxPxA): 140 x 140 x 27,5 mm
- Peso prodotto: 0,2 Kg

### Alimentazione

- Tipo batteria: AA, LR6, UM3

## Caratteristiche principali del prodotto

### Cuffie per radio FM

Potrai ascoltare le tue stazioni radio FM preferite in qualsiasi momento, senza dover portare con te il sintonizzatore FM del lettore audio portatile. Grazie a queste pratiche cuffie con sintonizzatore potrai ascoltare musica FM. In alternativa, puoi spegnere la radio e collegare le cuffie al lettore audio portatile per ascoltare la musica che preferisci. Puoi ascoltare fino a 15 ore di musica FM non-stop, grazie alla pratica minibatteria sostituibile.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio  
2007-12-07

Versione: 1.0

12 NC: 9073 101 02644  
EAN: 87 10895 96700 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.  
\* Calcolata in base alla codifica MP3 da 128 Kbps.