

Philips 2000 series
Ausīs liekamās patiesās
bezvadu austiņas

6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

Bluetooth®
Melna

SHB2515BK



Nebeidzama dziesmu plūsma

Esiet brīvi. Šīs ausīs liekamās patiesās bezvadu austiņas nodrošina iespaidīgu 110 stundu atskaņošanas laiku ar pārnēsājamo uzlādes ietvaru. Izbaudiet lieliskas dziesmas pēc dziesmām, kā arī izmantojiet tiešu piekļuvi tālruņa virtuālajam asistentam. Vai kāds pieminēja ceļojuma izbraucienus?

Lieliska sajūta. Lielisks izskats.

- Mazi, vidēji un lieli ausu uzgaļu apvalki, lai atrastu ausij vispiemērotāko stiprinājumu
- Mono režīms, kad vēlaties vienu ausi atstāt brīvu
- Ovālas formas akustiskais vads. Komforts un pasīvā trokšņu izolācija
- Mīksti gumijoti spārņveida uzgaļi. Drošas un ērtas

Atbrīvojieties. 110 stundas atskaņošanas laiks. Nekādu vadu.

- 6 mm neodīma akustiskie skaļruņi. Lieliska skaņa, izteikts bass
- Iegūstiet līdz pat 110 stundām mūzikas atskaņošanas vai sarunu laiku, izmantojot ietvaru
- Pārvietojamais uzlādes ietvars ar 3350 mAH ārējo akumulatoru
- Uzlādes ietvara USB ports. Uzlādējiet tālruni, kamēr esat ceļā

Viegli savienojams pārī. Balss vadība.

- Divreiz nospiežot pogu, tiek pamodināts tālruņa balss asistents
- Iebūvēts mikrofons ar atbalss novēršanu skaidram audio
- Viedā savienošana pārī. Automātiski atrodiet Bluetooth ierīci
- Daudzfunkciju poga. Viegli kontrolējiet mūziku un zvanus

PHILIPS

Specifikācijas

Skaņa

- Pilnā pretestība: 16 omi
- Frekvences reakcija: 20–20 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 6 mm
- Jūtība: 90 dB
- Maksimālā ieejas jauda: 5 mW

Savienojamība

- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
- Bluetooth versija: 5.0
- Bluetooth profili: A2DP, Brīvroku, HFP, HSP, AVRCP
- Maksimālā sniedzamība: 10 m

Ārējā kartona kaste

- Garums: 37.5 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Platums: 33.5 cm
- Bruto svars: 6.1 kg
- Augstums: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10044 9
- Neto svars: 2.784 kg
- Taras svars: 3.316 kg

Iekšējā kartona kaste

- Garums: 17.8 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 15.8 cm
- Augstums: 10.4 cm
- Neto svars: 0.348 kg
- Bruto svars: 0.67 kg
- Taras svars: 0.322 kg
- GTIN: 2 48 95229 10044 6

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: Litija jonu
- Sarunu laiks: 5+110 st.
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 15 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Abi
- Platums: 9.5 cm
- Dzīlums: 5 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 10044 2
- Bruto svars: 0.19 kg
- Neto svars: 0.116 kg
- Taras svars: 0.074 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 8 cm
- Platums: 4.1 cm
- Dzīlums: 3.6 cm

Piederumi

- Iekļauts: USB lādēšanas kabelis
- Ceļojumu futrālis
- Īsa lietošanas pamācība
- Austiņu uzgaļi: 3 izmēri

Dizains

- Krāsa: Melna

Izceltie produkti

110 stundas atskaņošanas laiks

Dodieties ceļā, kabatā ņemot līdzi vairākas uzlādes reizes. Ņemiet līdzi pilnībā uzlādētu uzlādes ietvaru un iegūsiet līdz pat 110 stundām atskaņošanas laiku. Izmantojot ietvaru, pilna uzlāde parasti aizņem 1,5 stundas un nodrošina aptuveni 5 stundu atskaņošanas vai sarunu laiku.

Esiet brīvi. USB uzlādes ietvars.

Nepalieciet bez enerģijas. Uzlādes ietvars ar iebūvēto 3350 mAh ārējo akumulatoru rūpējas ne tikai par austiņu uzlādi – tas var uzlādēt arī jūsu tālruni. Vienkārši savienojiet ierīci ar ietvaru, izmantojot USB portu.

Ērtas un drošas

Varat izbaudīt skaņas patiesā komfortā, pateicoties cieši pieguļošajam, vieglajam dizainam. Mīkstie gumijotie spārņveida uzgaļi cieši pieguļ zem ārējās auss krokas. Maināmie gumijotie ausu uzgaļi apvalki, cieši pieguļot, ļauj atrast perfektu stiprinājumu ausi, lai ne skaņa netiktu palaista garām.

Vienmēr lieliska skaņa

6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina lielisku skaņu un izteiktu basu. Ovālas formas akustiskais vads palielina pasīvo trokšņu izolāciju. Mono režīms ļauj vienu ausi atstāt brīvu, kad vēlaties uzturēt saikni ar apkārtējo vidi.

Viedā Bluetooth savienošana pārī

Jūsu austiņas ir gatavas izveidot pāra savienojumu, tiklīdz tās izņemtat no ietvara. Kad austiņas ir savienotas pārī, tās atceras pēdējo ierīci, ar kuru tikušas savienotas pārī.

Daudzfunkciju poga.

Viegli kontrolējiet mūziku un zvanus, izmantojot daudzfunkciju pogu. Vai jums nepatīk šī dziesma? Izlaidiet to, piespiežot un pieturot. Vai vēlaties noraidīt zvanu un turpināt klausīties? Tikš izdarīts, vienkārši nospiežot pogu. Iebūvētais mikrofons ar atbalss novēršanu uztur skaidru skaņu, kad vēlaties runāt.

Dubultais pogas spiediens

Divreiz nospiežot pogu, tiek modināts tālruņa balss asistents

Trokšņa un atbalss novēršana

Vairs nekādas kaitinošas atbalss, kad sarunājaties pa tālruni. Mūsu akustiskās atbalss novēršanas tehnoloģija vienmēr nodrošina skaidru, netraucētu sarunu.

Ausu uzgaļu apvalki

Mazi, vidēji un lieli ausu uzgaļu apvalki, lai atrastu ausij vispiemērotāko stiprinājumu

Mono režīms

Mono režīms, kad vēlaties vienu ausi atstāt brīvu

Ovālas formas akustiskais vads

Ovālas formas akustiskais vads. Komforts un pasīvā trokšņu izolācija

Uzlādes ietvara USB ports

Uzlādes ietvara USB ports. Uzlādējiet tālruni, kamēr esat ceļā



Izlaides datums
2024-03-12

Versija: 11.1.3

EAN: 48 95229 10044 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com