

Philips
5.1 Hjemmebiograf

1000 W RMS-effekt

DVD-afspilning

HTS3377



Imponerende surround-lyd med perfekt klarhed

Ligesom i biografen

Dette systems high definition-billeder og surround-lyd giver utrolig Home Entertainment. Nyd krystallklare billeder med 1080p HDMI-upscaling og afspilning fra USB-drev, bærbare medieafspillere og stort set alle disktyper.

Sætter liv i lyd og billede

- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- Avanceret klasse-D-forstærker med kompakt, kraftig lyd
- HDMI 1080p opskalere til high definition for at få skarpere billeder

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev

Nem at indstille og bruge

- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Easy-fit™-stik med farvekodning til nem opsætning

Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Afspiller WMV-, DivX-, WMA-, MP3- og JPEG-fotos fra digitalkamera
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En indbygget DTS- og Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekode ved at behandle alle seks kanaler med audioinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II frembringer surround-lyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

HDMI 1080p

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

DivX Ultra-certificeret

Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret

videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporsprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

Spiller det hele

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er WMV, DivX, MP3 eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografsystem - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

Spiller det hele

Afspil stort set alle de diske, du vil - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW eller DVD+R DL. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.



Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling (720p, 1080i/p)

Lyd

- Samlet effekt (RMS): 1000 W
- Udgangseffekt (RMS): 6 x 167 W
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 40 - 20.000 Hz
- Signal/støjforhold: >60 dB
- Lydsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Night-indstilling
- Equalizer-indstillinger: Action, Rock, Klassisk, Koncert, Drama, Lounge, Spil, Sport

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG-4
- Afspilningsmedie: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningsmedie: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Stilbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev
- Billedforbedring: Rotér, Zoom, Diasshow med musikafspilning

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Højhastigheds-USB, MP3 line-in
- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang,

Composite video-udgang (CVBS), SCART, AUX-indgang, FM-antenne, Easy-Fit højttalertilslutninger, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang

Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: <1 W
- Strømforbrug: 180 W

Højttalere

- Satellithøjttaler: 2 gulvstandere
- Satellithøjttalerenheder: 3" Full-Range basenhed
- Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Centerhøjttaler-enheder: 3" Full-Range basenhed
- Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer-enheder: 6,5" højeffektiv basenhed
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwoofer-type: Passiv

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, SCART-kabel, FM-antenne, Lynhåndbog, Brugervejledning, Globalt garantibevis

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 360 x 58 x 332 mm
- Vægt: 2,8 kg
- Fronthøjttalers bredde: 103 mm
- Fronthøjttalers højde: 203 mm
- Fronthøjttalers dybde: 71 mm
- Fronthøjttalers vægt: 0,54 kg
- Baghøjttalers bredde: 262 mm
- Baghøjttalers højde: 1199 mm
- Baghøjttalers dybde: 264 mm
- Baghøjttalers vægt: 3,376 kg
- Mål på centerhøjttaler (B x H x D): 244 x 100 x 74 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,791 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 163 x 363 x 369 mm
- Subwoofers vægt: 4,703 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 962 x 440 x 409 mm
- Vægt inkl. emballage: 21 kg



Udgivelsesdato
2011-06-06

Version: 4.1.10

12 NC: 8670 000 48803
EAN: 87 12581 45955 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com