

Philips
Sistem de boxe portabil

SBA160



Sunet stereo puternic

pentru telefonul dvs. Nokia

Bucurați-vă de sunet stereo puternic și extins la telefonul dvs. Nokia cu conectorul de 2,5 mm. Aceste difuzoare cuprind un amplificator digital extrem de eficient și fără interferențe și sunt însoțite de un suport de telefon integrat.

Sunet puternic

- Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate
- Antenă FM integrată

Pentru o satisfacție muzicală deosebită

- Tubul acustic de bas accentuează tonurile joase
- Difuzoare puternice pentru un sunet extrem de real
- Ambianță sonoră stereo amplă când boxele sunt poziționate la distanță.

Luați-vă muzica cu dvs.

- Design ușor și portabil, pentru a putea savura muzica preferată oricând

Mereu pregătit

- Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.

Partajați-vă muzica oriunde

- Funcționează cu telefonul și MP3 playere
- Creat pentru Nokia XpressMusic

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Răspuns în frecvență:** 150 - 20000 Hz
- **Impedanță:** 8 Ohm
- **Putere RMS:** 2 x 0,6 W

Conectivitate

- **Conector:** Conector Nokia de 2,5 mm. Adaptor pentru surse audio de 3,5 mm inclus.

Comoditate

- **Durată de funcționare:** până la 25 de ore

Accesorii

- **Adaptor CA/CC**
- **Suport de telefon:** Suport pentru telefoane Nokia 5200/5300 XpressMusic, suport universal pentru alte telefoane Nokia și playere MP3 inclus.

Alimentare

- **Tip baterie:** AAA, LR03
- **Tip adaptor:** 6V 500 mA
- **Tensiune baterie:** 1,5 V
- **Număr de baterii:** 4

Dimensiunile ambalajului

- **EAN:** 87 12581 38369 5
- **Număr de produse incluse:** 1
- **Tip ambalaj:** Cutie
- **Dimensiuni ambalare (L x l x A):** 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- **Greutate brută:** 0,889 kg
- **Greutate netă:** 0,654 kg
- **Greutate proprie:** 0,235 kg

Cutie interioară

- **EAN:** 87 12581 38371 8
- **Număr de ambalaje:** 2
- **Cutie interioară (L x l x A):** 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- **Greutate brută:** 1,956 kg
- **Greutate netă:** 1,308 kg
- **Greutate proprie:** 0,648 kg

Cutie exterioară

- **EAN:** 87 12581 38370 1
- **Număr de ambalaje:** 6
- **Cutie exterioară (L x l x A):** 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- **Greutate brută:** 5,996 kg
- **Greutate netă:** 3,924 kg
- **Greutate proprie:** 2,072 kg

Caracteristici principale produs

Pentru a savura muzica oriunde

Opțiunile de alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA permit flexibilitate maximă la utilizarea sistemului. Acum vă puteți bucura de muzica preferată oriunde ați fi.

Amplificator de clasă D

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.

Ambianță sonoră stereo amplă

Aceste boxe portabile creează o ambianță sonoră stereo naturală când sunt poziționate la distanță unele față de altele, ceea ce creează impresia că fiecare instrument muzical ocupă un spațiu fizic diferit. Efectul este mai realist și mai plăcut.

Antenă FM integrată

Pentru ca radioul FM al telefonului să funcționeze corespunzător, de obicei este necesară o antenă. Acest produs Philips include o antenă FM, pentru ca dvs. să beneficiați de sunet de calitate.

Funcționează cu telefoane și MP3

Savurați muzica de pe telefonul mobil sau pe MP3 player! Conectați difuzorul la telefonul mobil sau la MP3 player cu ajutorul adaptorului inclus.

Creat pentru Nokia XpressMusic

Acest produs a fost creat pentru a fi utilizat cu telefoanele Nokia XpressMusic. Testele efectuate vă asigură că veți obține cele mai bune rezultate la utilizarea telefonului dvs. împreună cu acest produs Philips.



Data apariției 2009-01-11

Versiune: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614
EAN: 87 12581 38369 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com