

„Philips“ 7000 series  
„Blu-ray“ diskų / DVD  
grotuvas

„CinemaPerfect HD“  
3D atkūrimas  
Net TV



BDP7600



## Kokybė ir stilius, tikrai išskirtiniai

„Philips Blu-ray DVD“ leistuvo BDP7600 itin aiškus didelės raiškos vaizdas ir 3D atkūrimo funkcija garantuoja nuostabius kino potyrius. Perteikdamas aukščiausią kokybę, leistuvas taip pat jus prijungia prie mėgstamų svetainių televizijos ekrane per „Net TV“.

### Žr. daugiau

- „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- Populiariausios internetinės „Net TV“ paslaugos jūsų televizoriuje
- DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu

### Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas
- 7.1 erdvinis kanalo garsas geriausiai kino patirčiai

### Pasinerkite giliau

- Integruota WiFi-n greitesniam ir platesniam belaidžiam sklidimui
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
- USB klaviatūros jungtis paprastam naršymui „Net TV“ ir internete



# PHILIPS

# Ypatybės

## „CinemaPerfect HD“



„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo naują ryškesnių ir aiškesnių vaizdų atkūrimo standartą. Šis išmanus procesorius sumažina triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir žymus patobulinimas sumažina triukšmą, sukuriama, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius vaizdus ekrane.

## „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa



„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriamas „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

## Net TV



Išbandykite didžiulį interneto paslaugų pasirinkimą naudodamiesi „Net TV“. Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu-pramoginiu ir kitu turiniu internete savo televizoriuje per „Philips Blu-ray“ diskų grotuvą bet kuriuo metu. Paprasčiausiai prijunkite savo namų grotuvą laidu ar belaidžiu būdu, tada naršykite ir nuotolinio valdymo pultu pasirinkite, ką norite žiūrėti. „Philips“ meniu suteikia prieigą prie populiarių „Net TV“ paslaugų jūsų televizoriaus ekrane.

## WiFi-n



WiFi-n (IEEE 802.11n) yra naujas belaidžio tinklo standartas, siūlantis daug naujų parinkčių, pagerinančių belaidės jungties kokybę, taip pat didelį greitį ir platų diapazoną palyginus su ankstesniais WiFi standartais. WiFi-n taip pat turi atgalinį suderinamumą, todėl grotuvas gali transliuoti ir priimti iš maršrutizatorių, kurie veikia pagal senesnius WiFi standartus.

## DLNA tinklo sąsaja



DLNA tinklo sąsaja – lengva prieiga prie asmeninių nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų ar filmų jūsų kompiuteryje ar namų tinkle. Ji naudojami eternetu (LAN) jungtimi su DLNA protokolu, užtikrinančiu, kad DLNA sertifikuoti produktai kartu veiktų nepriekaištingai. Prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie namų tinklo, galėsite pasiekti informaciją iš DLNA sertifikuotų prietaisų. Galite mėgautis pasaulio pramogomis vienu mygtuko paspaudimu naudodami intuityvią vartotojo sąsają, skirtą naršymui palengvinti.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## „Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Patobulintas vaizdo apdorojimas: „CinemaPerfect HD“
- „Blu-ray“ 3D: „Full HD 1080p“
- Vaizdo išryškėjimas: Pristatantis prie turinio sustiprinimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Spalvos paryškėjimas, Triukšmo mažinimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, 3/2 - 2/2 judesių judant žemyn
- Kraštinių santykis: 21:9, 16:9, 4:3
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz

## Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, CD, CD-R/CD-RW, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, Sustabdyti, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Praleisti, Disko meniu, Pakartoti, A–B kartojimas, išdidinimas, Kampas
- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“

## Garsas

- Garso sistema: „Dolby True HD“, „Dolby Digital Plus“, DTS-HD pagrindinis garso įrenginys, DTS
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 KHz

## Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, DTS, AAC (kelių kanalų), MP3, WMA, PCM

## Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškėjimas: Aukštos raiškos skiriamoji geba, skaidrių demonstracija, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu, Pasukite, išdidinimas

## Prijungimo galimybės

- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Skaitmeninė optinė išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analoginio garso kairoji / dešinioji išvestis, Eternetas, SD/SDHC kortelių lizdas, Analogiško garso 5.1 kanalo išvestis
- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0
- Tinklo jungtys: Integruota „WiFi“, 802,11 b/g/n
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5

## Patogumas

- Paslaugos internete: Net TV
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas internete, Mikroprogramos atnaujinimas per USB
- „BD-Live“ (2.0 profilis)
- Lengva naudoti: Jutikliniai mygtukai
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- Ekranu meniu kalbos: lietuvių, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, olandų, portugalų, graikų, suomių, lenkų, turkų, norvegų, čekų, graikų, vengrų, rumunų, slovakų

## Ekologiškos specifikacijos

- Ekologiškas sertifikuotas produktas

## Priedai

- Pridedami priedai: CD-R /naudotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos
- Vartotojo vadovas: lietuvių, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, olandų, portugalų, graikų, švedų, suomių, lenkų, turkų, čekų, vengrų, slovakų, danų, norvegų, rumunų

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Energijos sąnaudos: 15 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,15 W

## Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 435 x 43 x 236 mm
- Gaminio svoris: 2 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 495 x 99 x 327 mm
- Svoris su pakuote: 2,6 kg



Išleidimo data 2014-08-01

Versija: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477  
EAN: 87 12581 56466 7

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)