



Philips
Bumbox CD z
dynamicznym
wzmocnieniem tonów
niskich

- MP3
- USB

AZ1816

Odtwarzaj cyfrową muzykę przez gniazdo USB Direct

Niewielka i przenośna konstrukcja modelu AZ1816 pozwala słuchać ulubionych kolekcji muzyki w plikach MP3/WMA z przenośnego odtwarzacza bez użycia słuchawek.

Niesamowite wrażenia dźwiękowe

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- 10 godzin muzyki MP3-CD lub 20 godzin muzyki WMA-CD
- Tuner stereo UKF/ŚR.

Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów

Łatwa obsługa

- Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

PHILIPS

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Antena: Antena FM

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,0 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Średnica głośnika: 7,5 cm
- Regulacja głośności: obrotowa

Możliwości połączeń

- USB: Host USB

Udogodnienia

- Liczba wyświetlanych cyfr: 3
- Typ wyświetlacza: LCD

Zasilanie

- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Zasilanie sieciowe
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 377 x 200 x 262 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 330 x 159 x 230 mm
- Waga: 1,8 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,5 kg

Zalety

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Odtwarzacz płyt MP3-CD i WMA-CD

MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Na pojedynczej płycie CD można zapisać do 10 godzin muzyki. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku. Windows Media Audio (WMA) to format kompresji dźwięku firmy Microsoft zapewniający świetną jakość dźwięku przy dwukrotnie zmniejszonej objętości pliku. Na jednej płycie CD można zapisać do 20 godzin muzyki w formacie WMA nagranej z szybkością przesyłu 64 kb/s.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 3.0.11

12 NC: 9073 101 02717
EAN: 87 10895 97270 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com