



Philips
Univerzální dálkový
ovladač

4v1 pro TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140



Kompaktní ovladač domácího kina

Obsluhuje zařízení více než 1200 značek

Pokud máte televizor s plochou obrazovkou a odpovídající centrum domácí zábavy, bude tento elegantní dálkový ovladač s výsuvným designem vskutku stylovým doplňkem. Tento dálkový ovladač nabízí v úhledném provedení všechny hlavní funkce, které jsou u vašeho zařízení domácí zábavy k dispozici.

Dotyk elegance

- Komp. dál. ovladač, z něhož se vysunutím horní části stane ovladač běžné vel.
- Přímý přístup k hlavním klávesám, skrytí dalších funkcí

Jediný ovladač pro většinu zařízení a značek

- Dálkové ovládání 4 v 1 pro TV, STB, DVD přehrávač/rekordér a přijímač AV

Báječná výhoda

- Snadné učení kódů z jiného ovladače
- Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

PHILIPS

Specifikace

Pohodlí

- Podporovaná zařízení: Televize, Videorekordér, DVD, SAT, Kabel, CD/MD, PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ
- Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní stav, Číslíková tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext, Předchozí program, Časovač, 16:9, Průvodce, informace
- Vylepšení teletextu: Český teletext
- Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí menu, Ovládání z menu Disc, Číslíková tlačítka
- Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím nabídek
- Funkce SAT/CBL: Číslíková tlačítka, Ovládání prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, Oblíbené, Funkce teletextu
- Snadná instalace: Funkce Autosearch
- Kroky instalace: 2
- Funkce tlačítka kopírování: Ano
- Jazyková podpora: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/ FIN/P/GR
- Počet tlačítek: 31
- Předprogramováno pro Philips: Ano
- Regulační opatření: Značka CE
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano

Spotřeba

- Výdrž baterie: 12 měsíců

- Počet baterií: 2
- Správce úspory baterie: Automatické zapnutí/vypnutí

Infračervený přenos

- Provozní vzdálenost: 7 m
- Vysílací diody LED: 1
- Univ. databáze kódů dálkových ovládaní: Ano
- Počet značek v databázi: Přes 1200
- Rozsah nosného kmitočtu: 28 kHz - 70 kHz
- Úhel přenosu: 90 stupeň
- Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
- Frekvenční pásmo učení: 30 - 60 KHz

Příslušenství

- Baterie: Ano, lithiová mincová baterie CR2032 3 V

Vnější obal

- Délka: 306 mm
- Šířka: 70 mm
- Výška: 160 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
- Množství: 3

Údaje na obalu

- 12NC: 867000026263
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
- Výška: 26 mm
- Délka: 302 mm
- Šířka: 155 mm

Přednosti

Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od původního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.

Dálkový ovladač domácí zábavy 4in1

Místo mnoha dálkových ovládaní můžete mít jeden centrální ovladač pro televizor, satelitní přijímač či kabelový datový terminál STB, DVD přehrávač či rekordér i přijímač AV, bez ohledu na značku či model.

Výsuvný mechanismus

Dálkový ovladač s výsuvným mechanismem představuje elegantní, vkusný a pohodlný prostředek pro ovládání zařízení domácí zábavy.

Funkce dostupné po vysunutí

Některé funkce jsou přístupné z horní strany dálkového ovladače, zatímco ostatní se zpřístupní po vysunutí horního krytu ovladače. Svrchní strana dálkového ovladače obsahuje nejčastěji používané funkce. Méně používané funkce jsou dostupné po odsunutí krytu.



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 1.2.6

12 NC: 8670 000 26263
EAN: 87 12581 30765 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com